

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobre algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto en una pared con unas condiciones subestándar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas las embalajes para el caso de que sea necesario devolver el soporte. El contenido puede variar de la fotografía/das ilustraciones.

No va a precisar de estas piezas todas, por lo que es posible que sobre algunas dependiendo de la especificación de la su TV.

Este producto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.

É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, eletricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

2

U1x4

T1x4

M6 x 16mm

T2x4

M6 x 30mm

T3x4

M8 x 25mm

T4x4

M8 x 45mm

T5x4

T6x4

T1/T2

U1

T3/T4

T5

T6

Si se requiere

Se necessário

and / or

3

Ø8mm (5/16\")

Quite el polvo del agujero

Retire o pó do orifício

W1x4

W2x4

W3x4

M6

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Lubrifique a rosca com sabão

3

Ø3mm (1/8\")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

W1x4

W3x4

M6

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Lubrifique a rosca com sabão

4

Ø3mm (1/8\")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

W1x4

W3x4

M6

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Lubrifique a rosca com sabão