



1

Top  
Haut  
Parte Superior

B

B

T1x4

M6 x 16mm

T2x4

M6 x 30mm

T3x4

M8 x 16mm

T4x4

M8 x 30mm

T5x4

M6

T6x4

T7x8

X

TV

✓

TV

T1/T2+T5

T3/T4

T1/T2+T5+T6/T7

T3/T4+T6/T7

2

UP

A

65mm (2 9/16")

✓

X

Lubricate screw thread with soap  
Lubrifiez le pas de vis avec du savon  
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

DO NOT overtighten  
Ne serrez pas trop fort  
No apriete demasiado

W2

W1

Remove dust from hole  
Retirez la poussière du trou  
Elimine el polvo del agujero

2

UP

A

50mm (2")

✓

X

Ensure bracket is in the centre of the wood stud  
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois  
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap  
Lubrifiez le pas de vis avec du savon  
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

W1

DO NOT overtighten  
Ne serrez pas trop fort  
No apriete demasiado

3

Connect the TV / Connecter le téléviseur / Conecte la TV

UP

A

50mm (2")

✓

X

Ensure bracket is in the centre of the wood stud  
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois  
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap  
Lubrifiez le pas de vis avec du savon  
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

W1

DO NOT overtighten  
Ne serrez pas trop fort  
No apriete demasiado