

1

Top
Haut
Parte Supérieur

✓ X

T12_{x8}

T11_{x4}

T1_{x4}
M4
16mm

T2_{x4}
M4
30mm

T3_{x4}
M5
16mm

T4_{x4}
M5
30mm

T5_{x4}
M6
16mm

T6_{x4}
M6
30mm

T7_{x4}
M8
16mm

T8_{x4}
M8
30mm

T9_{x4}
M5

T10_{x4}
M6

X

TV

T1/T2

T3/T4

T5/T6

T7/T8

T9

T9

T10

If required
Si nécessaire
Si se requiere

T12

and / or

T11

2

Concrete
Béton
Concreto

65mm (2 9/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

12.5mm (½") Max

Ø8mm (5/16")

+
W1x3

W2x3

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

2

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón