

2

Top
Haut
Parte Superior

A_{x4}
M4
16mm

B_{x4}
M4
25mm

C_{x4}
M5
16mm

K_{x4}

L_{x8}

D_{x4}
M6
16mm

E_{x4}
M6
25mm

F_{x4}
M6
35mm

G_{x4}
M8
16mm

H_{x4}
M8
25mm

I_{x4}
M5

J_{x8}
M6

X

✓

TV

TV

TV

A/B+I
C+I
D/E/F+J
G/H

A/B+I+L
C+I+L
D/E/F+J+L
G/H+L

A/B+I+L+K
C+I+L+K
D/E/F+J+L+K
G/H+L+K

+

3

Concrete
Béton
Cemento

65mm (2 9/16")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

O_{x1}

X

✓

X

Ø8mm (5/16")

J_{x4}
M6

M_{x4}

N_{x4}

+

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

12.5mm (1/2") Min

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

O_{x1}

X

✓

Ø3mm (1/8")

+

J_{x4}
M6

M_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

i

ii

Click!

+