

2

Top
Haut
Parte Superior

+

D1x4

D2x4

E1x4

M4
16mm

E2x4

M4
25mm

E3x4

M5
16mm

E4x4

M5
25mm

E5x4

M6
16mm

E6x4

M6
25mm

E7x4

M8
16mm

E8x4

M8
25mm

F1x4

M5

F2x4

M6

X

TV

✓

E1/E2

E3/E4

E5/E6

E7/E8

F1

F2

If required
Si nécessaire
Si se requiere

D1

and / or

D2

3

Concrete
Béton
Cemento

55mm (2 1/8")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

+

Ø8mm (5/16")

✓

X

+

Gx2

Hx2

M6

Ix2

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

12.5mm (1/2") Min

50mm (2")

+

Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

+

Gx2

Hx2

M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

i

ii