

1

Top
Haut
Parte Superior

B1

B2

T9x4

T10x4

T7x4

T8x4

T1x4

T2x4

T3x4

T4x4

T5x4

T6x4

M4 x 16mm

M4 x 30mm

M6 x 16mm

M6 x 30mm

M8 x 25mm

M8 x 45mm

TV

T1/T2+T7

T3/T4+T8

T5/T6

TV

T1/T2+T7+T9/T10

T3/T4+T8+T9/T10

T5/T6+T9/T10

Top
Haut
Parte Superior

B1

B2

T9x4

T10x4

T7x4

T8x4

T1x4

T2x4

T3x4

T4x4

T5x4

T6x4

M4 x 16mm

M4 x 30mm

M6 x 16mm

M6 x 30mm

M8 x 25mm

M8 x 45mm

TV

T1/T2+T7

T3/T4+T8

T5/T6

TV

T1/T2+T7+T9/T10

T3/T4+T8+T9/T10

T5/T6+T9/T10

2

UP

65mm (29/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

W3x4

M6

W2x4

W1x4

2

UP

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

W3x4

M6

W1x4

W3x4

M6

W1x4

3

UP

65mm (29/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

W3x4

M6

W2x4

W1x4

W3x4

M6

W1x4

W3x4

M6

W1x4