


CZL8555-E

English language / Idioma Español

Leaflet No. / No. de folleto **463365** rev 02



Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.


See www.cmx.avfgroup.com/p/czl8555-e for installation video



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación. llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

Vea www.cmx.avfgroup.com/p/czl8555-e para el video de instalación



SOPORTE PARA TV DE PANEL PLANO

ITM./ART.: 624030 Modelo: CZL8555-E

Para televisores de 76 cm (30 pulg.) a 203 cm (80 pulg.) Soporta un Peso de hasta 68 kg

Herramientas recomendadas:

Detector de Vigas de Madera - Broca para Mampostería 12mm - Broca para Madera 3mm

Tornillos de Televisor y Reductores: M4 16mm, M5 16mm, M6 16mm, M8 16mm, M8 25mm


Orificios de Televisor: Ancho mínimo 75mm máximo 700mm - Alto mínimo 75mm máximo 400mm

Teléfono de Servicio al Cliente 01-800-667-0808

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V.


Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765

RFC: IPR-930907-S70 Tel: (5) 246-5500 www.costco.com.mx




Assembly Overview *Ensambladura General*


Fit the TV Brackets
Fije el Soporte de TV



Fit the Wall Bracket
Fije el Soporte de Pared



Connect the TV
Conecte la TV



Index Índice

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Fitting the TV Brackets
Fije los Brazos del Soportes a su TV

3 Fitting the Wall Bracket
Fije la Placa a la Pared

4 Finishing the Wall Bracket
Completando el Soporte de Pared

5 Connecting the TV
Conectando la TV

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

Tools Recommended *Herramientas recomendadas*




Boxed Parts *Piezas en la Caja*




TV Screws and Reducers


Tornillos de TV y Reductores




M4
E1 x4




M5
E2 x4



M6
E3 x4



M8
E4 x4



M8
E5 x4



F1 x4




F2 x4



N1 x4



N2 x4



G x6




H x6




I x12

4mm




J x1


5mm



K x2




L x4



M x2

1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto




If width (X) is greater than 700mm or height (Y) greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line



Si la anchura (X) es mayor que 700mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.
Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 3.



M4 =	E1
M5 =	E2
M6 =	E3
M8 =	E4/E5




After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference

Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.


2

Fitting the TV Brackets

Fije los Brazos del Soportes a su TV



WARNING / ADVERTENCIA





If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline.

1-800 667 0808 (USA).

*Si la parte posterior de su TV tiene una irregularidad/obstrucción o si usted tiene problemas al fijar el soporte a la parte posterior de su TV con los tornillos suministrados, por favor llame a la línea de atención al cliente **1-800 667 0808 (USA)***



3 Fitting the Wall Bracket Fije la Placa a la Pared

Solid Wall / Pared sólida






Remove dust from hole
Elimine el polvo del agujero

Wood Stud / Viga de madera



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Asegúrese de que el soporte está en el centro
de la viga de madera







Lubricate screw
thread with soap
*Lubrique la rosca del
tornillo con jabón*




DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
NO sobre apriete los
tornillos. Apriete los tornillos
sólo a mano




G x6




H x6



Lubricate screw
thread with soap
*Lubrique la rosca
del tornillo con
jabón*




DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
NO sobre apriete los
tornillos. Apriete los tornillos
sólo a mano



G x4


4

Finishing the Wall Bracket Completando el Soporte de Pared




Use the option that fits your TV
Utilice la opción que se adapte a su TV

30" - 32" TV's




34" - 70" TV's




5

Connecting the TV Conectando la TV

Attaching
Adjuntando



Cable Management & Locking
Manejo de Cable y Asegurando el Soporte



Ensure cables don't
restrict arm movement
Asegure que los cables no restringen
el movimiento de los brazos



M x2




Check all fittings are tight
Compruebe que todas las
fijaciones estén bien apretadas




J x1

Optional
Opcional


Lateral Shift
Desplazamiento lateral



i




ii



iii

TV Levelling
Nivelación de TV



5mm

K x2

Adjust tilt tension if required.
Equally tighten nuts to suit.

*Ajuste la tensión de la inclinación si es necesario.
Igualmente apriete las tuercas como desea.*