NEL400

Deutsch Sprache / Idioma Español

Leaflet No. / No. de folleto **463390** rev 02



Bitte lesen Sie die Informationen VOLLSTÄNDIG durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen oder zurückgeben

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

KUNDENDIENST TELEFONNUMMER - HILFE & SUPPORT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0) 1952 670009

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

Teile im Lieferumfang
Piezas en la Caja



Empfohlenes Werkzeug
Herramientas recomendadas

Schrauben, Reduzierstücke und Abstandhalter für Ihr Fernsehgerät
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



1

Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



i

Wenn die Breite (X) oder die Höhe (Y) mehr als 400 mm beträgt, brechen Sie bitte die Montage ab und wenden Sie sich an unseren Kundendienst

Si la anchura (X) es mayor que 400mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente



Im Lieferumfang des Produkts sind Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts in 4 verschiedenen Durchmessern verfügbar, **M4**, **M5**, **M6** und **M8**. Ermitteln Sie den richtigen Schraubendurchmesser und halten Sie ihn für Schritt 2 fest

*Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.*

M4 = G1/G2
M5 = G3/G4
M6 = G5/G6
M8 = G7/G8

4 Anbringen des Fernsehers
Coloque la TV



Optional
Optional



2 Passen Sie die Halterungen für das Fernsehgerät an
Fije los Brazos del Soportes a su TV

Keine Abstandshalter
Sin espaciadores

Für Fernseher mit flacher/glatter Rückwand
Para TVs con la parte posterior plana/sin obstáculos.



Abstandshalter *Espaciadores* D1/D2

Für Fernseher mit unregelmäßiger Rückwand
Para TVs con la parte posterior irregular/con obstáculos.



ACHTUNG / *ADVERTENCIA*



Wenn nach Abschluss von Schritt 2 nach Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf
Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia .





Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt
Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.

3 Passen Sie die Wandhalterung an
Fije la Placa a la Pared

Massive Wand / *Pared sólida*





Reinigen Sie den Befestigungspunkt bei Bedarf
Elimine el polvo del agujero

Beton / *Cemento*



Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an
NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.



H x4 I x4

Holzbolzen / *Estructura de madera*



Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung in der Mitte des Holzbalkens befindet
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera.



Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an
NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.

I x2