







Conservar les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
Swiftmount n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en déga de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
Swiftmount no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

Periodically check all nuts and bolts are tight.
standard wall.
Swiftmount accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub of any services (eg gas, electricity, water etc).
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void personal injury.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and of your TV.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification
Contents may vary from photography/ illustrations.
Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.



463579 rev11

SWIFT650

100lbs
46kg

Read through ALL instructions before commencing installation.
Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.

www.swiftmount.com

+44 (0)3333 200490 (UK)

1-800 875 0182 (USA)

Swift Mount, PO Box 340, Telford, TF1 9DS, UK

Swift Mount, AVF Inc., 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227, USA

2

Top
Haut
Parte Supérieur

T1_{x4}
M4 x 16mm

T2_{x4}
M5 x 16mm

T3_{x4}
M6 x 16mm

T4_{x4}
M8 x 16mm

T5_{x4}
M5

T6_{x4}
M6

T7_{x4}

TV

TV

TV

T1+T5
T2+T5
T3+T6
T4

T1+T5+T7
T2+T5+T7
T3+T6+T7
T4+T7

[illegible]

3

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Ø3mm (1/8")

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

W3x4
M6

W1x4

4

Lock tilt
Inclinaison verrouillée
Cerradura de la función de inclinación

The diagram illustrates the process of locking the tilt function of a monitor in three steps:

- i**: A hand moves the tilt lock lever on the back of the monitor to the lock position (indicated by a lock icon).
- ii**: The monitor is tilted upwards, as indicated by a curved arrow.
- iii**: The monitor is tilted back to its original position. The tilt lock lever is shown in the lock position, and the monitor is secured against further tilting.