


TNEL100B-1



**Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France**

Tools Recommended / Outils recommandés

Herramientas recomendadas / Aanbevolen gereedschap

3mm (1/8")

8mm (5/16")

2x4

2x4

2x4

2x4

Contents may vary from photography/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.



Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Le produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)
Party Pic n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en dégà de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.


Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (los gas, electricidad, agua, etc.).
Darty Plc no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.
U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van uw TV.
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenhuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwondingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).
Darty P1C aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.
Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.


①

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja / Onderdelen in doos


 A x4 M4 x 12mm	 B x4	 C x4	 D x2	 E x2
--	---	---	---	---




2




Top
Haut
Parte Superior
Boven







A_{x4}




M4 x 12mm




B_{x4}



C_{x4}




X





A
B
C

TV


3









55mm (2 1/8")












Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero
Verwijder stof uit het gat




✓



X






+




D_{x2}





E_{x2}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Vet het schroefdraad in met zeep

3







50mm (2")












Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt





+



D_{x2}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Vet het schroefdraad in met zeep

4



