









TNEL400B-1





- **Read through all instructions before commencing installation.**
- **Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.**
- **Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.**
- **Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.**





Herramientas recomendadas / Outils recommandés



ø8mm (5/16")

ø3mm (1/8")

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photograph/ Illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
(eg gas, electricity, water etc).
Kesa Electricals accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conservez les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...).
Kesa Electricals n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en déça de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.
Conservez todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
Kesa Electricals no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.
Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd.
Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.
U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwondingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).
Kesa Electricals aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.

Ax4
M4
15mm

Bx4
M4
25mm

Cx4
M5
15mm

Dx4
M6
15mm

Ex4
M6
25mm

Fx4
M6
35mm

Gx4
M8
15mm

Hx4
M8
25mm

Ix4
M5

Jx8
M6

Kx4

Lx8

Mx4


Nx4

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja / Onderdelen in doos





To remove TV / Pour oter la TV / Para remover la TV / Om TV te verwijderen

i



ii





1

