


TNEL800B-1



Tools Recommended / Outils recommandés

Herramientas recomendadas / Aanbevolen gereedschap

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en déca de ces critères.

Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.



Conservez tous les emballages en cas de que le support tenga que ser devuelto.



U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen overblijven afhankelijk van uw TV. Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwoesting.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).

Darty PIC aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja / Onderdelen in doos

 A x4 M5 x 15mm	 B x4 M6 x 15mm	 C x4 M8 x 15mm	 D x4 M8 x 25mm	 E x4 M5
 F x8 M6	 G x4	 H x4	 I x4	



The diagram illustrates the assembly of a zipper. At the top, a zipper tape is shown with teeth. Below it, a zipper pull is shown with a hook. At the bottom, a zipper pull is shown with a hook. Arrows indicate the direction of assembly.

2

G_{x4}

A_{x4}
M5 x 15mm

B_{x4}
M6 x 15mm

C_{x4}
M8 x 15mm

D_{x4}
M8 x 25mm

E_{x4}
M5

F_{x4}
M6

TV

TV

A+E
B+F
C/D

A+E+G
B+F+G
C/D+G

TV

TV

3

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero
Verwijder stof uit het gat

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Vet het schroefdraad in met zeep

F_{x4}
M6

H_{x4}

I_{x4}

3

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Vet het schroefdraad in met zeep

F_{x4}
M6

H_{x4}

4

i

ii

Click!