


TNEL401B-1




STOP Kurulumu başlamadan önce tüm yönergeleri okuyun.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE
07 / 01 / 2014


Doporučené nářadí / Strumenti suggeriti

Odporúčane nástroje / Önerilen aletler



Voliteľný / Opzionale / Voliteľné / İsteğe bağlı

Zámek naklání / Blocco inclinazione / Uzamknutie naklonenia / Yatıma Kilidi



2

Vrchní část
Alto
Horná část
Üst

A_{x4}
M4
15mm

B_{x4}
M4
25mm

L_{x4/8}

K_{x4}

J_{x8}
M6

C_{x4}
M5
15mm

D_{x4}
M6
15mm

E_{x4}
M6
25mm

F_{x4}
M6
35mm

G_{x4}
M8
15mm

H_{x4}
M8
25mm

I_{x4}
M5

TV

A/B+I
C+I
D/E/F+J
G/H

TV

A/B+I+L
C+I+L
D/E/F+J+L
G/H+L

TV

A/B+I+K+L
C+I+K+L
D/E/F+J+K+L
G/H+K+L

+

3

65mm (2 9/16")

Odstraňte prach z díry
Rimuovere la polvere dai fori
Odstráňte z diery prach
Delikten tozu temizleyin

+

J_{x4}
M6

M_{x4}

N_{x4}

Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

3

50mm (2")

Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Assicurarsi che il supporto si trovi al centro dei listelli di legno
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika
Askının tahta kamanın merkezinde olduğundan emin olun

J_{x4}
M6

M_{x4}

+

4

i

ii

+