





TNEL800B-1



Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France



Balení uschovejte pro případ, že držák budete vracít. Obrah balení se může lišit od obsahu na fotografii/obaláčích. Nebudete potřebovat všechny části, očekávejte, že vám některé zbudou v závislosti na typu vašeho televizoru. Tenko výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití tohoto výrobku venku může způsobit jeho poškození a vašemu zranění. Zodpovědnost montující osoby je zkontrolovat, zda je zed' vhodná pro montáž a zda v ní není vedení (např. plynové, elektrické, vodovodní atd.). Dary Plc nenesse odpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou instalací na nevhodnou zed'. Pravidelně kontrolujte utažení skrutek a šroubů.

o lesioni personali.
Responsabilità dell'installatore assicurarsi che il muro di montaggio sia adatto e non vi scorrano cavi di servizio (es gas, elettricità, acqua etc).
Darty Plc non accetta responsabilità per danni o perdite causate dall'installazione del prodotto in un muro non adatto. Controllare periodicamente che dadi e bulloni siano ben stretti.
Všetky obaly uchovajte pre prípad, že bude potrebné konzolu vrátiť.

Tento výrobok je určený iba na použitie vo vnútornom prostredí. Používanie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k jeho poškodeniu a k vášmu poraneniu.

Instalačný technik nesie zodpovednosť za to, že bude montáž na stenu vykonaná v súlade s platnými štandardmi bez poškodenia akýchkoľvek inštalácií (napr. plyn, elektrina, voda atď.).



Spoločnosť Darty Pïc nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené inštaláciou tohto výrobku na stenu, ktorá nespĺňa požiadavky.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté.

Askinnin iade edilimesi durumunda tüm paket iğeriğini tutun.

Bu ürün kapalı alan kullanımı için üretilmiştir. Bu ürünün dış mekanlarda kullanılmaması arzulan parçalar olabileceğinden bilmeniz için detaylı fotoğraf ve resimlerdekinden farklılık gösterebilir.


Bu ürünün düşük standartta bir duvara kurulumundan kaynaklanan yaralanmalar veya zarardan Darty Plc herhang
bir sorumluluk kabul etmez.
Tüm somun ve civataların sıkı olduğuna kontrol edin



2




Vrchní část
Alto
Horná časť
Üst



Gx4




Ax4




M5 x 15mm

Bx4




M6 x 15mm

Cx4




M8 x 15mm

Dx4




M8 x 25mm

Ex4





M5





Fx4






M6






3




Odstraňte prach z díry
Rimuovere la polvere dai fori
Odstráňte z diery prach
Delikten tozu temizleyin



Ø8mm (5/16")




Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın



M6







Hx4







Ix4

3



Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Assicurarsi che il supporto si trovi al centro dei listelli di legno
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika
Askının tahta kamanın merkezinde olduğundan emin olun



Ø3mm (1/8")



Fx4




M6

Hx4




Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

4



ii



Click!