


DEL404-D

Leaflet No. / Leaflet No. **463973** rev 01



*Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation
contact the customer services help line before returning this product to
the store.*



*Bitte lesen Sie die Informationen VOLLSTÄNDIG durch, bevor Sie mit
der Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder
Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie
sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen
oder zurückgeben*


**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
KUNDENDIENST TELEFONNUMMER - HILFE & SUPPORT:**

+44 (0) 333 320 0463

Assembly Overview/ Übersicht über die Baugruppe


Fit the TV brackets

**Passen Sie die Halterungen
für das Fernsehgerät an**




Fit the Wall Bracket/

Passen Sie die Wandhalterung an



Attaching the TV/

Anbringung des Fernsehgeräts



Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach

2 Preparing the TV Brackets
Vorbereitung der Halterungen für das Fernsehgerät

3 Fitting the TV Brackets
Anpassen der Halterungen für das Fernsehgerät

4 Fitting the Wall Bracket
Anpassen der Wandhalterung

5 Arm Assembly
Tragarm-Baugruppe

6 Attaching the TV
Anbringung des Fernsehgeräts

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls Sie die Halterung zurücksenden müssen.


Der Inhalt kann von den Fotos/Abbildungen abweichen

I. d. R. werden nicht alle Bauteile benötigt, sondern es bleiben – je nach Modell Ihres Fernsehgeräts – bestimmte Teile übrig.


Dieses Produkt ist zum ausschließlichen Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen.

Es unterliegt der Verantwortung der mit der Montage betrauten Person, sicherzustellen, dass die für die Montage vorgesehene Wand hinsichtlich Bauweise und Zustand geltenden Standards entspricht und dass an der Position der Montage keine Gas-, Strom- oder Wasserleitungen verlaufen. AVF übernimmt keinerlei Verantwortung für beliebige Schäden oder Verluste, die aus der Montage des Produkts an Wänden entstehen, deren Bauweise und Zustand nicht geltenden Standards entsprechen


Tools Recommended/ Empfohlenes Werkzeug



Boxed Parts/ Teile im Lieferumfang




TV Screws, Reducers and Spacers/ Schrauben, Reduzierstücke und Abstandhalter für Ihr Fernsehgerät




M4

H1 x4




M5

H2 x4




M6

H3 x4



M8

H4 x4




M8


H5 x4




I1 x4



J1 x4




I2 x8




J2 x4




K x8




L x2



M x6



N x3




O x3




P x3



Q x2



R x3




S x3

TV brackets **D** & **E** come with pre assemble yellow retaining clips. These can come loose during transit & if they have please re-attach as shown.


Halterungen **D** und **E** für das Fernsehgerät werden mit vormontierten gelben Befestigungselementen ausgeliefert.

Möglicherweise haben sich diese Teile beim Transport gelöst. Bringen Sie sie in diesem Fall wie dargestellt wieder an



yellow retaining clip/ gelber Halteclip

1 Measure the TV fixing holes Width and Height Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach




If width **(X)** is greater than 400mm or height **(Y)** greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line.



Wenn die Breite **(X)** oder die Höhe **(Y)** mehr als 400 mm beträgt, brechen Sie bitte die Montage ab und wenden Sie sich an unseren Kundendienst

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

Im Lieferumfang des Produkts sind Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts in 4 verschiedenen Durchmessern verfügbar, M4, M5, M6 und M8



M4 = H1

M5 = H2

M6 = H3

M8 = H4

2

Preparing the TV Brackets

Vorbereitung der Halterungen für das Fernsehgerät

Use the option that fits your TV/ Verwenden Sie die Variante für Ihr Fernsehgerät.

OPTION 1

(X) = 75mm - 200mm

(Y) = 75mm - 200mm

OPTION 2

(X) = 200mm - 400mm

(Y) = 75mm - 200mm

OPTION 3

(X) = 200mm - 400mm



(Y) = 270mm - 300mm

OPTION 4



(X) = 200mm - 400mm

(Y) = 340mm - 400mm



OPTION 1



OPTION 2





OPTION 3





I₂ x2



K x4





OPTION 4






I2 x4

K x8







For TVs with irregular or obstructed back's you may require longer screws and spacers. If you require additional advice please call the AVF customer helpline.

Bei Fernsehgeräten mit uneinheitlicher oder sperriger Rückseite werden möglicherweise längere Schrauben und Abstandhalter benötigt. Wenn Sie darüber hinaus weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren telefonischen AVF-Kundensupport an




WARNING/ ACHTUNG




After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.



Wenn nach Abschluss von Schritt 3 nach Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf.






Fixings shown are valid for options 1, 2, 3 & 4.
Die dargestellten Befestigungen gelten für die Varianten 1, 2, 3 und 4.






Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.


Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt



Solid Wall/ Massivwand

Remove dust from hole
Reinigen Sie den Befestigungspunkt
bei Bedarf


Wood Stud / Holzpfeller

Ensure bracket is in the
centre of the wood stud
Stellen Sie sicher, dass sich
die Halterung in der Mitte
des Holzbalkens befindet







i




ii





iii




iv





Optional

Lock Tilt/ Schloss gekippt



To remove TV/
Herausnehmen des
Fernsehgeräts

