




Leaflet No. / Feuillet No. / No. de folleto **464538** rev01

Conserver les emballages si l'appliqua a besoin d'être ramené.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)
AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.



2

Top
Haut
Parte Superior

A_{x4}

M4 x 12mm

B_{x4}

M5 x 12mm

C_{x4}

M6 x 12mm

D_{x4}

E_{x4}

A/B/C

D

E

TV

TV

TV

3

Concrete
Béton
Cemento

55mm (2 1/8")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Ø8mm (5/16")

✓

✗

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

F_{x2}

G_{x2}

TV

3

12.5mm (1/2") Min

50mm (2")

Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

F_{x2}

TV

4

TV

H_{x1}