






Read through *ALL* instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.





Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+ 44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)



Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas





Ø8mm (5/16")
Ø3mm (1/8")

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photograph/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.


Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja


 Ax4 M5 x 16mm	 Bx4 M6 x 16mm	 Cx4 M8 x 16mm	 Dx4 M5	 Ex8 M6
 Fx4	 Gx4	 Hx4		

1



Optional / Optionnel / Opcional

Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Cerradura de la función de inclinación



AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York 14227, USA
www.avfgroup.com

2

Top
Haut
Parte Supérieure

Diagram illustrating the correct and incorrect ways to install the top part of the unit (Top/Haut/Parte Supérieure) using screws (A, B, C) and washers (D, E, F).

Correct Installation (Right): The top part is secured using screws (A, B, C) and washers (D, E, F) in a way that ensures proper alignment and secure fastening. The components are labeled A, B, C, D, E, and F.

Incorrect Installation (Left): The top part is shown being secured using only screw A, which is incorrect. This method is marked with a red 'X'.

Component Legend:

- A_{x4}**: M5 x 16mm screw
- B_{x4}**: M6 x 16mm screw
- C_{x4}**: M8 x 16mm screw
- D_{x4}**: M5 washer
- E_{x4}**: M6 washer
- F_{x4}**: Thick washer

Assembly Details:

- Correct Assembly (Right):** Shows the correct combination of components for each screw type:
 - Screw A: A + D
 - Screw B: B + E
 - Screw C: C + F
- Incorrect Assembly (Left):** Shows the incorrect combination of components for each screw type:
 - Screw A: A + D + F
 - Screw B: B + E + F
 - Screw C: C + F

3

Concrete
Béton
Cemento

65mm (2 9/16")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Ø8mm (5/16")

E_{x4}

G_{x4}

H_{x4}

M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

50mm (2")

12.5mm (1/2") Min

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

E x4

G x4

M6

Ø3mm (1/8")

4

i

ii

The diagram illustrates the two-step process of attaching the door to the frame. In step i, the door is shown being aligned with the frame. In step ii, the door is shown being locked into the frame. The diagram includes a circular inset showing a close-up of the door's locking mechanism and a circular inset showing a close-up of the door's hinge mechanism.