


TNEL201B-1 468549 rev00

TNEL201B-1 468549 rev00



Retain all packaging in case the bracket needs to be returned. Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury. It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub

Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée. Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout cablage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Veillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd. Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.


U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen ondedelen overblijven afhankelijk van de

specificaties van uw TV.
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwondingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).

Datry Plc aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.b.v. de installatie van het product

Darty Plc aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur van lage kwaliteit.





 **Read through all instructions before commencing installation.**


 **Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.**

 **Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.**

Ets Darty & Fils SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France




1



Boxed Parts / Pièces empaquetées / Onderdelen in doos

Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Kantelblokkering



**Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr**

2

Top / Haut / Boven

75100150200

Y

75100150200

X

75100150200

Top

Haut

Boven

T1x4

M4 x 16mm

T2x4

M5 x 16mm

T3x4

M6 x 16mm

T4x4

T5x4

X

TV

T1/T2/T3

T4

T5

TV

3

Top

55mm (2 1/8")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Verwijder stof uit het gat

12.5mm (1/2") Max

✓

✗

Lubricate screw thread with soap / Lubrifiez le pas de vis avec du savon /
Vet het schroefdraad in met zeep

✗

✓

W1x2

W2x2

3

50mm (2")

12.5mm (1/2") Min

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

✗

✓

W1x2

4

Bx1

✗

✓

W1x2