


Boxed Parts / Pièces empaquées / Onderdelen in doos


T1 x4 M4 16mm	T2 x4 M4 30mm	T3 x4 M6 16mm	T4 x4 M6 30mm
T5 x4 M8 25mm	T6 x4 M8 45mm	T7 x4	T8 x4
U1 x4	U2 x4	W1 x4	W2 x4
W3 x4	W4 x4	W5 x4	W6

A **B1** **B2**

Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Kantelblokkering



TNEL401B-1 **4331630**



40kg
88lbs

- STOP** Read through all instructions before commencing installation.
- ARRETEZ VOUS** Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
- STOPPEN** Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES

EMBALLAGE ET FILM PLASTIQUE À JETER

ÉTUI CARTON À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.
 op een paar van lage kwaliteit.
 Darty Plc aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product
 goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).
 Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van
 leiden tot beschadiging en verwondingen.
 Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan
 specificaties van uw TV.
 U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de
 foto's/illustraties.
 Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd. Inhoud kan afwijken van
 Veulliez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.
 dans un mur en deçà de ces critères.
 Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit
 câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)
 Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout
 de possibles accidents.
 Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et
 caractéristiques de votre téléviseur.
 Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les
 photographique/illustrations.
 Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramené. Les contenus peuvent varier de la
 Periodically check all nuts and bolts are tight.
 standard wall.
 Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub
 any services (eg gas, electricity, water etc).
 It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of
 personal injury.
 This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and
 your TV.
 You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of
 photograph/illustrations.
 Retain all packaging in case the bracket needs to be returned. Contents may vary from

Tools Recommended / Outils recommandés / Aanbevolen gereedschap

Ø3mm (1/8") **Ø8mm (5/16")**

