








Para quitar la TV / Para remover TV



Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobren algunas en función de las

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Guarde todas as embalagens para o caso de ser necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar da fotografia/das ilustrações.

Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobreem algumas dependendo da especificação da sua TV.

Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.


É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.
parede inadequada.
A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa
quaisquer serviços (por exemplo, gás, eletricidade, água, etc.).

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

TNEL800B-1

4331656



60kg
132lbs



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.



Leia as instruções antes de começar a instalação.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

