

Instructions


472632
Rev00

 up to 100" (254cm)


 75 x 75 min
Any Width x 500 max

 60 kg (132 lb.)

Please read these instructions thoroughly before installation
Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation
Por favor, lea estas instrucciones con atención antes de la instalación



You will need



Helpline
Ligne d'assistance
Teléfono de atención




0333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)


Online Support
Assistance en ligne
Servicio técnico en línea



www.avfgroup.com/support




TV Screws, Reducers and Spacers Vis TV, réducteurs et séparateurs Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



1


Measure your VESA fixings and select TV Screws
Mesurez vos fixations VESA et choisissez les vis TV
Mida sus fijaciones VESA y seleccione los tornillos de la TV



This product fits TVs with fixing holes from 200 mm up to any width horizontally and 100 mm to 500 mm vertically.

Ce produit convient aux téléviseurs dont les trous de fixation ont une largeur horizontale de 200 mm à n'importe quelle largeur et une largeur verticale de 100 mm à 500 mm.

Este producto se adapta a televisores con orificios de fijación desde 200 mm hasta cualquier ancho horizontal y desde 100 mm hasta 500 mm verticalmente.



Determine which diameter TV Screws fit your TV and put them to one side.

M4, M6 or M8

We will select the correct length later.

Déterminez le diamètre des vis TV adapté à votre téléviseur et mettez-les de côté.

M4, M6 or M8

Nous sélectionnerons la longueur correcte plus tard.


Determine qué diámetro de los tornillos de TV son aptos para su TV y colóquelos en un lado.

M4, M6 or M8

Seleccinaremos la longitud correcta más adelante.

2

Assemble the TV Brackets
Assembler les supports de télévision
Ensamblar los soportes del televisor




Fitting the TV Brackets Montage des supports TV Fije los Brazos del Soportes a su TV

i

After completing this step, you will have lots of TV screws left over. Keep them in a safe place in case you require them in future.

Après avoir effectué cette étape, il vous restera de nombreuses vis de téléviseur. Gardez-les dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin dans le futur.


Después de completar este paso, quedarán muchos tornillos de TV. Guárdelos en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.



L1 - L6


	L1 - L2	L3 - L4	L5 - L6
J1	✓	✗	✗
J2	✗	✓	✓

Do you need **J1** or **J2**?
Avez-vous besoin de **J1** ou **J2**?
Necesitas **J1** o **J2**?



K3 K2 K1

If required
Si nécessaire
Si se requiere




You may need to use Spacers **K1**, **K2** or **K3** if the screws are too long or the back of your TV is not flat.

Il se peut que vous deviez utiliser des entretoises **K1**, **K2** ou **K3** si les vis sont trop longues ou si le dos de votre téléviseur n'est pas plat.

Puede que tenga que usar separadores **K1**, **K2** o **K3** si los tornillos son demasiado largos o si la parte trasera de su TV no es plana.


4

Connect the Support Pillar to the Base
Fixez le pilier de support à la base
Conecte el pilar de soporte a la base



5


Attach the Support Pillar to the TV
Fixez le support au téléviseur.
Fije el pilar de soporte al televisor




Align the holes in the support pillars with the holes in the TV brackets.

Alignez les trous des piliers de support avec les trous des supports de télévision.

Alinee los agujeros en los pilares de soporte con los agujeros en los soportes del televisor.



Minimum Height
Taille Minimale
Altura Mínima



Maximum Height
Hauteur Maximale
Altura Máxima



If the brackets stick out above the TV screen you can remove Part **D** if required.

*Si les supports dépassent de l'écran du téléviseur, vous pouvez retirer la pièce **D** si nécessaire.*

*Si los soportes sobresalen de la pantalla del televisor, puedes quitar la pieza **D** si es necesario.*



M5



3mm



x2

