

# Instructions

472692 Rev00

up to 100" / up to 254 cm


VESA

1000 x 600 max



100 kg / 220 lb.

Please read these instructions thoroughly before installation.  
*Veuillez lire ces instructions attentivement avant l'installation.*



You will need  
Vous aurez  
besoin de



Customer Helpline /  
Ligne d'assistance




0333 320 0463 (UK)  
1-800 667 0808 (USA)


Online Support /  
Assistance en ligne

[www.avfgroup.com  
/support](http://www.avfgroup.com/support)

## Parts Included / Pièces incluses



**B**  
x4




**C**




**D**  
x2




**E**  
x2



**F**



**G**



**H**









**I**



**J**









**K**

**L****M****P**  
x8**Q**  
x2**R**  
x4**S**  
x6**T**  
x4**U**  
x4**V**  
x4**W**  
x2**X****Y**

### TV Screws, Reducers and Spacers


Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement

**M-A**  
x4**M-B**  
x4**M-C**  
x4**M-D**  
x4**M-E**  
x4**M-F**  
x4**M-G**  
x8**M-H**  
x4

**1**



Each caster can be adjusted independently for fine tuning. Slightly turn the nut to lower or raise the base.

*Chaque roulette peut être ajustée indépendamment pour un réglage précis.  
Tournez légèrement l'écrou pour abaisser ou éléver la base.*




**2**

Pull the pin outwards and pull the inner column upwards at the same time, until the inner column is pulled to the desired height, then release the pin to secure.



*Tirez la clé à ergots vers l'extérieur et tirez la colonne intérieure vers le haut en même temps, jusqu'à ce que la colonne intérieure atteigne la hauteur désirée, puis relâchez la clé pour fixer la colonne.*



When the cross bar installation is complete, fully tighten the screws in the base.  
Une fois la barre stabilisatrice installée, serrez complètement les vis de la base.


**4****5**

6




Select the correct screw to fit your TV.  
Sélectionnez la vis qui correspond à votre téléviseur.

**M-A to M-E**



**M-B to M-E**






You may need to use Spacers **M-G** or **M-H** if the screws are too long or the back of your TV is not flat.

*Si les vis sont trop longue ou si l'arrière de votre téléviseur n'est pas plat, vous devrez utiliser les Vous devrez peut-être utiliser les entretoises **M-G** ou **M-H**.*


**M-G**

If required  
Si nécessaire





**M-H**

**7****8**


9



Install the support bar to the columns at your preferred height.  
Installez la barre de support sur les colonnes à la hauteur souhaitée.






10




Route the cables through  
the cable covers.  
*Faites passer les câbles à  
travers les couvre-câbles.*



Lift or push down tabs to unlock  
or lock the wheels as required.  
*Soulevez ou poussez les onglets  
pour déverrouiller ou verrouiller  
les roulettes au besoin.*





## 10 YEAR WARRANTY

AVF warrants that the product is free from defects in material and workmanship, as long as the product is owned by the original consumer purchaser. If, during the stated warranty of this product, it proves to be defective, AVF will remedy the defect by either repairing or replacing the defective part or, replacing the entire product. Proof of original purchase is required and should be retained.

AVF reserve the right to substitute replacement products to others of similar value and design (Usually in the event of discontinued product models).

AVF accept no responsibility for failures / loss which result from misuse, negligence, accident, improper assembly or installation or other causes beyond AVF's reasonable control and also excludes and will not pay any incidental and consequential damages.

### PLEASE REVIEW ALL NOTES AND PRODUCT INSTRUCTIONS BEFORE COMMENCING THE INSTALLATION.

**INSTALLATION:** This product is sold as a home DIY product and as such, it is the responsibility of the installer to ensure that the product is correctly installed. AVF accept no responsibility if the product is incorrectly installed.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

### **IF YOU ARE IN ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED CONTRACTOR.**

#### NOTES

**WALLS:** It is the responsibility of the installer to ensure that the wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc). AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

**WALL FIXINGS:** Wall fixings are supplied for wood, brick, solid masonry and also, for some specific products, fixings are supplied for fixing to plasterboard.

#### DO

- Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
- When fastening to wood studs, be sure to pre-drill holes into the wood stud.
- When fastening to brick or solid masonry, drill the holes in accordance with the instructions. Always remove drill dust from the hole before inserting the wall plug.
- Wall plug body must be fully inserted into the wall (ie fully into the brick).
- Lubricate the wall screws with soap to ease installation.
- Check the strength of the installation before fitting the TV.
- Periodically check strength of installation, signs of corrosion, damage or loose components.

#### DON'T

- Do not set in mortar joints.
- Do not over tighten screws.

#### TV HANGING

Must be carried out using the manufacturers threaded holes intended for this purpose. All variables of TV hanging screws are supplied within the product box (Because of the universal nature of this product, expect to have excess parts left over following your installation).

It is the responsibility of the installer to ensure the correct TV hanging screws are selected. If in doubt consult the TV manufacturer. AVF accept no responsibility for any damage caused by the use of the incorrect TV hanging screw or the use of incorrect fixing holes.

## 10 GARANTIE D'ANNÉE

AVF garantit que le produit est exempt de vices de matériau et de fabrication, aussi longtemps que le produit est la propriété de l'acheteur d'origine. Si, au cours de la garantie mentionnée de ce produit, il s'avère défectueux, AVF corrigera les défauts en réparant ou en remplaçant la pièce défectueuse ou en remplaçant la totalité du produit. Une preuve d'achat originale est requise et doit être conservée.

AVF se réserve le droit de substituer des produits de remplacement à d'autres de valeur et de conception similaires (habituellement dans le cas de modèles de produits abandonnés).

AVF n'assume aucune responsabilité quant aux défaillances ou pertes qui résulteraient d'une mauvaise utilisation, négligence, accident, mauvais montage ou installation ou d'autres causes échappant au contrôle raisonnable d'AVF, et exclut également ni ne paiera les dommages indirects et accessoires.

### Veuillez examiner toutes les notes et instructions avant de commencer l'installation.

**INSTALLATION:** Ce produit est vendu comme un produit de bricolage et en tant que tel, il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le produit soit correctement installé. AVF n'assume aucune responsabilité si le produit est mal installé.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.

### **SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE, CONSULTEZ UN ENTREPRENEUR QUALIFIÉ.**

#### NOTES

**MURS:** Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le mur soit d'une norme appropriée et exempt de tout service (par exemple gaz, électricité, eau, etc.). AVF n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ni perte causés par l'installation de ce produit dans un mur en-dessous de la norme.

**FIXATIONS MURALES:** Des fixations murales sont fournies pour le bois, la brique, le béton et aussi, pour certains produits spécifiques, les fixations sont fournies pour la fixation au placoplâtre.

#### A FAIRE

- Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner l'appareil en boutique.
- Lors d'une fixation sur des cloisons à ossature bois, assurez-vous de pré-percer des trous de dans l'ossature de bois.
- Lors d'une fixation sur de la brique ou du béton, percez les trous en conformité avec les instructions. Toujours enlever la poussière de forage du trou avant d'insérer la cheville.
- Les chevilles doivent être complètement insérées dans le mur (c.-à-d. complètement dans la brique).
- Lubrifiez bien les vis du mur avec du savon pour faciliter l'installation.
- Vérifiez bien la solidité de l'installation avant de monter la TV.
- Vérifiez régulièrement la résistance de l'installation, les signes de corrosion, de dommages ou de composants desserrés.

#### A NE PAS FAIRE

- Ne pas mettre dans des joints de mortier.
- Ne pas trop serrer les vis.

#### MISE EN PLACE DE LA TV

Doit être effectuée en utilisant les trous filetés du fabricant prévus à cet effet. Toutes les variantes de vis pour accrocher la TV sont fournies dans la boîte du produit (En raison de la nature universelle de ce produit, attendez-vous à avoir des pièces laissées de côté à la suite de votre installation).

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les vis correctes pour l'accrochage de la TV soient sélectionnées. En cas de doute, consultez le fabricant du téléviseur. AVF n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de vis incorrectes pour accrocher la TV ou par l'utilisation de trous de fixations incorrects.