


RS960

English/ Français/ Español

No. 462904 rev 01



If you have any questions about this product or issues with installation; contact the customer services helpline before returning this product to the store.



Si vous avez des questions à propos de ce produit ou des problèmes d'installation; contactez la hotline du Service Consommateur avant de retourner ce produit au magasin.



Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda

AVF Group Ltd.

Road 30, Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England.

+44 (0) 1952 670009

0870 0609777 (UK)

AVF Incorporated.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.

1-800 667 0808 (USA)

Orbital Holdings Inc.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.


1-800 601 8450 (USA)

1

Boxed Parts

Éléments emballés

Piezas en caja




2


Tools Required

Outils nécessaires

Herramientas requeridas




Pared solida Opción 1



Pared con viga de madera Opción 2

IMPORTANTE!

Asegúrese que las 4 fijaciones estén en el centro de las vigas de madera.




No sobre apriete los tornillos
Apriete los tornillos a mano solamente

Wood Stud Wall Option 3

IMPORTANT!


Ensure both fixings are on the
centre of the wood studs



Mur avec tasseaux en bois Option 3

IMPORTANT!

Assurez vous que les 2
points de fixation soient placés
au centre des tasseaux



Pared con viga de madera Opción 3

¡IMPORTANTE!

Asegúrese que las 2 fijaciones
estén en el centro de las vigas
de madera

DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only

NE PAS serrer les vis à bloc
Visser à la main uniquement


No sobre apriete los tornillos
Apriete los tornillos a mano solamente

4

Shelf Assembly

Assemblage des étagères

Ensamble de estante




5

Shelf Fitting

Ajustement des étagères


Fijación de estante



I. Select desired Height

I. Déterminez la hauteur désirée


I. Seleccione altura deseada



ii. Locate bracket and push firmly into place

ii. Repérez l'accroche et poussez en place fermement

ii. Localice soporte y empuje firmemente en su lugar



iii. Ensure shelf is fixed securely and repeat for remaining shelves.

iii. A. Assurez vous que l'étagère est correctement fixée et sécurisée, et répétez l'opération pour les étagères suivantes


iii. Asegure que el estante esté fijado firmemente y repita con los estantes sobrantes

6

TV Shelf Fixing

La fixation d'Etagère de TV




El estante de la televisión que fija



Without Horizontal Wall Bracket (Option 1)

Sans support mural horizontal
(Option 1)




Sin soporte de pared horizontal
(Opción 1)







With Horizontal Wall Bracket (Option 2)

Avec support mural horizontal
(Option 2)

Con soporte de pared horizontal
(Opción 2)





REAR VIEW

VUE ARRIERE

VISTA POSTERIOR

