




Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



Bitte lesen Sie die Informationen VOLLSTÄNDIG durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen oder zurückgeben

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
KUNDENDIENST TELEFONNUMMER - HILFE & SUPPORT:

+44 (0)1952 670009 (UK)
1-800 667 0808 (USA)



Pour les TVs jusqu'à
Für Fernsehgeräte bis zu

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

www.avfgroup.com

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls Sie die Halterung zurücksenden müssen.


Der Inhalt kann von den Fotos/Abbildungen abweichen I. d. R. werden nicht alle Bauteile benötigt, sondern es bleiben – je nach Modell Ihres Fernsehgeräts – bestimmte Teile übrig.

Dieses Produkt ist zum ausschließlichen Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen.


Es unterliegt der Verantwortung der mit der Montage betrauten Person, sicherzustellen, dass die für die Montage vorgesehene Wand hinsichtlich Bauweise und Zustand geltenden Standards entspricht und dass an der Position der Montage keine Gas-, Strom- oder Wasserleitungen verlaufen



AVF übernimmt keinerlei Verantwortung für beliebige Schäden oder Verluste, die aus der Montage des Produkts an Wänden entstehen, deren Bauweise und Zustand nicht geltenden Standards entsprechen

Outils recommandés Empfohlenes Werkzeug




Pièces emballées Teile im Lieferumfang






Vis TV, réducteurs et séparateurs
Schrauben, Reduzierstücke und Abstandhalter für Ihr Fernsehgerät



1**Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation**

Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach




Si la largeur (X) est plus large que 400mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm, **ARRÊTEZ** l'installation immédiatement et contactez l'assistance client



Wenn die Breite (X) oder die Höhe (Y) mehr als 400 mm beträgt, brechen Sie bitte die Montage ab und wenden Sie sich an unseren Kundendienst

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 4.

Im Lieferumfang des Produkts sind Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts in 4 verschiedenen Durchmesser verfügbar, **M4**, **M5**, **M6** und **M8**. Ermitteln Sie den richtigen Schraubendurchmesser und halten Sie ihn für Schritt 4 fest



M4 = TV1-TV2




M5 = TV3-TV4

M6 = TV5-TV6









M8 = TV7-TV8

2

Connexion des fixations
murales
Wandklammern anbringen

**C****x2****T****C** x2**3**


Assemblage de l'étagère et du support
pour TV
Montage von Regalboden und TV-Halterung

**B****F****x2****X****L****D****x2****U****A****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****U****E****A** x1**B** x2**D** x8**E** x2**F** x2

4**Installer l'applique téléviseur****Passen Sie die Halterungen für das Fernsehgerät an****Pas de Séparateur
Keine Abstandshalter**






Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués

Für Fernseher mit flacher/glatter Rückwand

**Séparateur
Abstandshalter****SP1-SP2**



Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

Für Fernseher mit unregelmäßiger Rückwand

**AVERTISSEMENT / ACHTUNG**

Après avoir complété l'étape 4 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les

Wenn nach Abschluss von Schritt 4 noch Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf



Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt


5

Installer l'applique murale


Passen Sie die Wandhalterung an

Béton
Beton

Mur solide
Massive Wand





Placer la troisième vis le plus près possible du haut du support TV.
Bringen Sie die dritte Schraube so dicht wie möglich am oberen Rand der TV-Halterung an.




Q

P



P x5




Q x5



Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein




NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an







Retirez la poussière du trou
Reinigen Sie den Befestigungspunkt bei Bedarf

**Latte de bois
Holzbolzen**



Placer la troisième vis le plus près possible du haut du support TV.
Bringen Sie die dritte Schraube so dicht wie möglich am oberen Rand der TV-Halterung an.




Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung in der Mitte des Holzbalkens befindet



Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein




NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an



P x5






6

Fixer le support de l'étagère
Regalhalter befestigen



7

Montage de la fixation du support de la TV Klammer für TV-Halterung befestigen



**i****ii****M**

6mm

M x1

8


Montage de la fixation de la TV TV-Klammer befestigen




9

Fixer la étagère
Regalboden befestigen


i




ii





iii




iv



10**Fixer la TV**
Anbringen des Fernsehers

11

Montage des capuchons d'extrémité et ordonnancement des cordons
Endkappen und Kabelführung befestigen



Optional
Optional

Vérouiller l'inclinaison
Schloss gekippt

Pour ôter la TV
Herausnehmen des Fernsehgeräts

