


CPZL8555-C

English language / Langue française

Leaflet No. / Notice n° 463231 rev 00



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



This bracket is intended for use with **70" Maximum** televisions weighing **Maximum 68kg (150lbs)**. Use with products heavier than maximum weights may result in instability causing possible injury.




Cette applique doit être utilisée pour des téléviseurs de **70" maximum** et pesant au **maximum 68kg (150lbs)**. L'utiliser avec des produits excédant le poids maximum peut causer de l'instabilité provoquant de possibles accidents.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:


1-800 667 0808 (USA)






Assembly Overview *Vue d'ensemble de l'assemblage*


Fit the TV Brackets
Fixer l'applique téléviseur



Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale



Connect the TV
Connecter le téléviseur



Index Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Measure the TV fixing holes Width and Height

2 Fitting the TV Brackets
Installer l'applique téléviseur

3 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

4 Finishing the Wall Bracket
Finir l'applique murale

5 Connecting the TV
Connecter le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Tools Recommended Outils recommandés





Boxed Parts Pièces emballées




TV Screws and Reducers

Vis TV et réducteurs




G x6



H x6




I x12




J x1

K x2




L x4



M x2


1 Measure the TV fixing holes Width and Height *Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation*



 If width ⓧ is greater than 700mm or height Ⓨ greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line

 Si la largeur ⓧ est plus large que 700mm et la hauteur Ⓨ plus grande que 400mm, **ARRÊTEZ** l'installation immédiatement et contactez l'assistance client


You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4, M5, M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.
*4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4, M5, M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.*




 After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez- les.

2

Fitting the TV Brackets Installer l'applique téléviseur



WARNING / AVERTISSEMENT





Steel washers
(not included)
Joint inox
(non inclu)

If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 667 0808 (USA)**.



Si votre téléviseur a un dos irrégulier ou obstrué, ou si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 667 0808 (USA)**.

Solid Wall / Mur solide






Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

Wood Stud / latte de bois





Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois





Lubricate screw
thread with soap
Lubrifiez le pas
de vis avec du
savon




G x6

Lubricate screw
thread with soap
Lubrifiez le pas de
vis avec du savon




DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement



H x6


DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement



G x4


4

Finishing the Wall Bracket *Finir l'applique murale*




Use the option that fits your TV
Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur

30" - 32" TV's




34" - 65" TV's




5 Connecting the TV Connecter le téléviseur

Attaching
Attacher



Cable Management & Locking
Gestion des câblages et verrouillage



Ensure cables don't
restrict arm movement
Assurez-vous que les câbles de
gênent pas le mouvement du bras



M x2



Check all fittings are tight
Vérifier que toutes les fixations
soient serrées




4mm


J x1

Optional
Optionnel


Lateral Shift
Mouvement lateral



i




ii



iii

TV Levelling
Mettre au niveau votre téléviseur



Adjust tilt tension if required.

Equally tighten nuts to suit.

Ajustez la tension de l'inclinaison si nécessaire.

Resserrez de même façon les écrous.

K

x2