





Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Cerradura de la función de inclinación



















Swift Mount
TV WALL MOUNTS







www.swiftmount.com

Swift Mount, PO Box 340, Telford, TF1 9DS, UK
Swift Mount, Chino MBO 532, Chino, CA 91708-9998, USA




2







Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón



3



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera



Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

