


RN-EL805B-F

English language / Langue Française

Leaflet No. / Notice n° 463635 rev 00



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:**

1-800 601 8450 (USA)




Orbital Holdings Inc. 3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA


Assembly Overview

Vue d'ensemble de l'assemblage


Fitting the TV Brackets
Installer l'applique téléviseur



Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale



Connect the TV
Connecter le téléviseur



Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

2 Preparing the TV Brackets
Préparer l'applique téléviseur

3 Fitting the TV Brackets
Installer l'applique téléviseur

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

5 Arm Assembly
Assemblage du bras

6 Connect the TV
Connecter le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur..

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents..


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Tools Recommended
Outils recommandés







Boxed Parts
Pièces emballées




TV Screws, Reducers and Spacers

Vis TV, réducteurs et séparateurs



1 Measure the TV Fixing Holes Width and Height *Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation*




If your TV holes do not line up STOP installation now and contact the customer help line
Si les trous de votre téléviseur ne s'alignent pas en face, ARRÊTEZ l'installation de suite et contactez le service d'assistance

You are provided with 2 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**.


Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

2 diamètres de vis TV vous sont fournis, M6 et M8.

Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.





2 Preparing the TV Brackets *Préparer l'applique téléviseur*



2 Preparing the TV Brackets Préparer l'applique téléviseur

Use the option that fits your TV

Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur




3

Fitting the TV Brackets Installer l'applique téléviseur

No Spacers Pas de Séparateur


For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués




Spacers Séparateur





For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués



WARNING / AVERTISSEMENT



After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.




Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.


If you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 601 8450 (USA)**.
Si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 601 8450 (USA)**.

4

Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale





 Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou




Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois






Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon



DO NOT over tighten screws.
 Tighten screws by hand only.
*Ne serrez pas trop les vis.
 Visser à la main seulement.*



P x6




Q x6



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon


DO NOT over tighten screws.
 Tighten screws by hand only.
*Ne serrez pas trop les vis.
 Visser à la main seulement.*



P x6

5

Arm Assembly Assemblage du bras




J x2




K x2



L x2






M x1




N x2

Lateral Shift (optional)
Mouvement lateral (optionnel)



F x2







G x1




R x2

5mm

6**Connect the TV
Connecter le téléviseur****i****ii****iii**


**Optional
Optionnel**

Lock Tilt / *Inclinaison verrouillée*



To remove TV
Pour enlever la TV

i



ii

