





Controlleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.
van lage kwaliteit.
Kesa Electricals aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur
en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is
beschadiging en verwondingen.
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot
U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.
Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.
Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd.
Compreube periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.
producto en una pared inadecuada.
Kesa Electricals no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este
los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo
fracaso y lesiones personales.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.
un mur en deçà de ces critères.
Kesa Electricals n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans
(ex : gaz, électricité, eau etc....)
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage
possibles accidents.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de
votre téléviseur.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramené.
Periodically check all nuts and bolts are tight.
Kesa Electricals accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
(eg gas, electricity, water etc).
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
Contents may vary from photography/illustrations.
Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.







Tools Recommended / Outils recommandés
Herramientas recomendadas / Aanbevolen gereedschap

Ø8mm (5/16")
Ø3mm (1/8")

TNEL401B-1

STOP

Read through all instructions before commencing installation.

ARRETEZ VOUS

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.


ALTO

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.

STOPPEN





Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE
03 / 08 / 2012



1

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja / Onderdelen in doos

 H M8 25mm x4	 I M5 x4	 J M6 x8	 K x4	 L x8	 M x4	 N x4
 A M4 15mm x4	 B M4 25mm x4	 C M5 15mm x4	 D M6 15mm x4	 E M6 25mm x4	 F M6 35mm x4	 G M8 15mm x4

Optional / Optionnel / Opcional / Optioneel

Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Cerradura de la función de inclinación / Kantelblokkering

