





TNEL800B-1



**Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France**



Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photograph/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conservez tous les emballages en cas de que el soporte tenga que ser devuelto.

Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

un mur en déga de ces critères.

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans (ex : gaz, électricité, eau etc...)

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage possibles accidents.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de votre téléviseur.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar a no necesitar todas estas partes, espere que sobre algunas según las especificaciones de su TV, freccas y lesiones personales. Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todos los servicios (gas, electricidad, agua, etc.). Darty Plc no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este

Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.










Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties. U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV. Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenhuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is.

en geen leidende bevat (vb. gas, elektriciteit, water).




Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.

2




Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Vet het schroefdraad in met zeep

3



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera
 Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt



Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón
 Vet het schroefdraad in met zeep

4



Click!