




TNEL100B-1



- **Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.**
- **Prima di iniziare l'installazione leggere con cura tutte le istruzioni.**
- **Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.**
- **Kuruluma başlamadan önce tüm yönergeleri okuyun.**


Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France





Doporučené nářadí / Strumenti suggeriti

Odporúčane nástroje / Önerilen aletler




Ø8mm (5/16")

Ø3mm (1/8")

Balení uschovte pro případ, že držák budete muset vrátit.
Obсах balení se může lišit od obsahu na fotografii/obrázcích.
Nebudete potřebovat všechny části, očekávejte, že vám některé zbudou v závislosti na typu vašeho televizoru.
Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití tohoto výrobku venku může způsobit jeho poškození a vašemu zranění.
Zodpovědnosti montující osoby je zkontrolovat, zda je zed' vhodná pro montáž a zda v ní není vedení (např. plynové, elektrické, vodovodní atd.).
Darty Plc nenese odpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou instalací na nevhodnou zed'.
Pravidelně kontrolujte utažení šroubků a šroubů.
Conservare l'imballo in caso sia necessario restituire il prodotto.
Il contenuto può essere diverso dalla fotografia/illustrazione.
A seconda del vostro tipo di TV alcune di queste parti non saranno necessarie.
Questo prodotto è inteso solo per uso interno. Usare questo prodotto all'aperto può provocare il malfunzionamento o lesioni personali.
Eresponsabilità dell'installatore assicurarsi che il muro di montaggio sia adatto e non vi scorrano cavi di servizio (es gas, elettricità, acqua etc).
Darty Plc non accetta responsabilità per danni o perdite causate dall'installazione del prodotto in un muro non adatto.
Contrôllez périodiquement que l'ad et le bulion s'ont bien serrés.

Všetky obaly uchovajte pre prípad, že bude potrebné konzolu vrátiť.
Skutočný vzhľad sa môže od fotografie/ilustrácií líšiť.
V závislosti od špecifikácií vášho televízora nebudete potrebovať všetky tie to súčasti, takže očakávajte, že vám niektoré súčasti zostanú.
Tento výrobok je určený iba na použitie vo vnútornom prostredí. Používanie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k jeho poškodeniu a k vášmu poraneniu.
Inštalčný technik nesie zodpovednosť za to, že bude montáž na stenu vykonaná v súlade s platnými štandardmi bez poškodenia akýchkoľvek inštalácií (napr. plyn, elektrina, voda atď.).
Spoločnosť Darty Plc nenese žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené inštaláciou tohto výrobku na stenu, ktorá nespĺňa požiadavky.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté.
Askınin iade edilmesi durumunda tüm paket içeriğini tutun.
İçindekiler fotoğraf ve resimlerden farklılık gösterebilir.
Bu parçaların tamamına ihtiyacınız olmayacak, dolayısı ile TV'nizin özelliğine göre artan parçalar olabileceğini bilmelisiniz.
Bu ürün kapalı alan kullanımı için üretilmiştir. Bu ürünün dış mekanlarda kullanılması kişisel yaralamalara barındırmadığından emin olmak kurulumu yapan kişinin sorumluluğundadır.
Montajın yapılacağı duvarın uygun standartlara sahip olduğu ve servis elemanları (örneğin; gaz, elektrik, su vs.) neden olabılır.
Barındırma ortamına ihtiyacınız olmayacak, dolayısı ile TV'nizin özelliğine göre artan parçalar olabileceğini bilmelisiniz.
Tüm somun ve civataların sıkı olduğunu düzenli olarak kontrol edin



1



Ax4


M4 x 12mm




Bx4



Cx4




Dx2




Ex2

Součást balení / Parti contenute nell'imballo / Obsah balenia / Kutudaki Parçalar


2



3



3



4

