


CNL454-F

English language / Langue française

Leaflet No. / Notice n° **463982** rev 01



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



This bracket is intended for use with **47" Maximum** televisions weighing **Maximum 40kg (88lbs)**. Use with products heavier than maximum weights may result in instability causing possible injury.



Cette applique doit être utilisée pour des téléviseurs de **47" maximum** et pesant au **maximum 40kg (88lbs)**. L'utiliser avec des produits excédant le poids maximum peut causer de l'instabilité provoquant de possibles accidents.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

1-800 667 0808 (USA)



AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA


Assembly Overview *Vue d'ensemble de l'assemblage*




2 Person Installation Recommended

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation


Fit the TV Mounting Plate
*Installer la plaque de montage
du téléviseur*



Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale



Connect the TV
Connecter le téléviseur



Index

Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

2 Preparing the Front Adaptor Plate
Préparation de la plaque avant de l'adaptateur

3 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur

4 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur

5 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

6 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux

7 Connecting the TV
Connecter le téléviseur

8 Cable Management
Gestion des câblages

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.


Tools Recommended Outils recommandés




Boxed Parts Pièces emballées




TV Screws, Reducers and Spacers Vis TV, réducteurs et séparateurs




M4
J1 x4



M4
J2 x4



M5
J3 x8




M5
J4 x4




H1 x12




H2 x4




M6
J5 x4



M6
J6 x4




M8
J7 x4




M8
J8 x4




I1 x4




I2 x4



K x4




L x4



M6
F x8



G x8




M x4

1

Measure the TV fixing holes Width and Height Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

(X) 75, 100, 200,
300, 400mm



TV Fixing Holes
Trous de fixation TV

(Y) 75, 100, 200,
300, 400mm




If width (X) is not equal to 75, 100, 200, 300 or 400mm
or height (Y) is not equal to 75, 100, 200, 300 or 400mm
STOP installation now and contact the customer help line



Si la largeur (X) n'est pas égale à 75, 100, 200, 300 ou 400mm ou si
la hauteur (Y) n'est pas égale à 75, 100, 200, 300, ou 400mm,
ARRÊTER immédiatement l'installation et communiquez avec le
service d'assistance à la clientèle

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 4.
4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez
le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 4.



M4 = J1-J2

M5 = J3-J4

M6 = J5-J6

M8 = J7-J8




After completing step 4 you will have fittings left over, please keep
for future reference
Après avoir complété l'étape 4 il vous restera des pièces
d'assemblage, conservez- les.

2

Preparing the Front Adaptor Plate

Préparation de la plaque avant de l'adaptateur



3

Preparing the TV Mounting Plate

Préparation de la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur
Do not fully tighten / Ne serrez pas à fond

OPTION 1

(X) = 75, 100, 200mm

(Y) = 75, 100, 200mm

OPTION 2

(X) = 300 or 400mm

(Y) = 200mm

OPTION 3

(X) = 300mm

(Y) = 300mm

OPTION 4

(X) = 400mm


(Y) = 300mm

OPTION 5



(X) = 400mm

(Y) = 400mm



OPTION 1





OPTION 2





OPTION 3



OPTION 4



OPTION 5




4

Fitting the TV Mounting Plate


Installation de la plaque de montage du téléviseur

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV




Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten
Les trous ne s'alignent pas et un léger ajustement est exigé avant le vissage complet



Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten
Los orificios coinciden y no es necesario hacer ningún ajuste antes de fijar completamente

No Spacers Pas de séparateur


For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués.




Spacers Séparateurs

1/1/2

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués.




WARNING / AVERTISSEMENT




If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 667 0808 (USA)**.

*Si votre téléviseur a un dos irrégulier ou obstrué, ou si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 667 0808 (USA)**.*



Fixings shown are valid for options 1,2,3,4 & 5
Les attaches illustrées concernent les options 1, 2, 3, 4 et 5



Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.



Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

5

Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

Solid Wall / Mur solide



Concrete
 Béton



Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou





Wood Stud / latte de bois



Ensure bracket is in the
 centre of the wood stud
*Assurez-vous que
 l'applique est au centre
 de la latte de bois*






Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*






DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*



K x4



L x4





Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*



DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*




K x4

6**Fitting the Wall Bracket Covers***Installation des couvercles des supports muraux***7****Connecting the TV***Connecter le téléviseur***Attaching and Locking***Fixer et verrouiller*

Ensure cables don't
restrict arm movement

*Assurez-vous que les câbles de
gênent pas le mouvement du bras*



**Optional
Optionnel**

Lock Tilt
Vérouiller
l'inclinaison

