






1 Připravte si kloub a podstavec / *Preparare lo snodo e la base*
Pripravte si spoj a podstavec / *Ekleme ve Tabanı hazırlayın*


Volitelný / Opzionale / Voliteľné / İsteęe baęlı



Povolením kloubu seřídte výšku reproduktorového stojanu
Po seřizení výšky kloub znovu utáhněte
Svitare lo snodo per regolare l'altezza del supporto dell'altoparlante
Serrare nuovamente dopo aver eseguito la regolazione
Odskrutkujte spoj na nastavenie výšky stojanu reproduktora
Po nastavení znovu dotiahnite
Hoparlör standının yüksekliğini ayarlamak için eklemi gevşetin
Ayarı yaptıktan sonra tekrar sıkın




Součást balení / *Parti contenute nell'imballo*



Doporučené nářadí / *Strumenti suggeriti*
Odporučené nástroje / *Önerilen aletler*


TEAK80B



- STOP** Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.
- STOP** Prima di iniziare l'installazione leggere con cura tutte le istruzioni.
- STOP** Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- STOP** Kurulumu başlamadan önce tüm yönergeleri okuyun.

Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France


2 Připravte si reproduktorové stojany / Preparare i supporti per gli altoparlanti Priprate si stojany reproduktoru / Hoparlör Standlarını Hazırlayın




Nasadte sestavený kloub na konec trubky **B** a silným klepnutím o koberec zajistěte úplné slícování
*Collocare lo snodo montato sull'estremità del tubo **B** e batterlo con decisione sul tappeto per assestarlo completamente*

Nasadte zmontovaný spoj do konca trubky **B** a silným klepnutím o koberec zaistíte úplné dosadnutie
*Monte edilmiş eklemi **B** borusu içine yerleştirin ve tam olarak oturana kadar halı üzerinde sıkıca vurun*

3 Připojte trubky / Collegare i tubi Spojte trubky / Boruları Birleştirin




4 Uspořádání kabelu / Sistema di gestione dei cavi Správa káblových připojení / Kablo Yönetimi



5 Namontujte reproduktory / Montare gli altoparlanti Nasadte reproduktory / Hoparlörleri Ayarlayın

Upevnění s dírkou / Fissaggio con incavo per gancio
Upevnenie otvoru na klin / Kilit Ağızlığı Sabitleme



Upevnění se závitovým otvorem / Fissaggio con foro filettato
Upevnenie otvoru na klin so závitom / Dişli Delik Sabitleme

