

Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce. Máte-li ohledně tohoto produktu jakékoli dotazy nebo problémy s instalací, pak předtím, než tento produkt vrátíte do obchodu, nejprve kontaktujte linku podpory zákazníků.






Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny. Ak máte akékoľvek otázky o tomto produkte, alebo problémy s inštaláciou, kontaktujte linku pomoci zákazníkom pred vrátením tohto výrobku do obchodu.


ČÍSLO LINKY SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ:
ČÍSLO LINKY POMOCI ZÁKAZNÍKOM:
+ 44 (0)333 320 0463 (UK)
www.avfgroup.com




Doporučené nářadí
Odporúčané nástroje



Součást balení
Obsah balenia





F x2



G x2




H x2



I1 x6




I2 x4




M4

J1 x2




M4

J2 x2




M5

J3 x2




M5

J4 x4




M5

J5 x2




M6

J6 x2




M6

J7 x2




M6

J8 x2




M8

J9 x2




M8

J10 x2




M8

J11 x2



M8

J12 x2




K x2



L x4



M x2



N x2

Úvod Úvod


Než začnete, nejprve si prosím důkladně přečtěte tento úvod a návod, abyste se obeznámili s produktem, a abyste si mohli co snadno vybrat nejlepší způsob připojení Vaší reproduktorové lišty. Tento návod k použití se týká většího počtu různých konfigurací. Tím se prosím nenechte odradit, protože Vám bude stačit provést jen několik kroků.

Tento úvod Vám poskytne základní poučení o tom, jakých kroků je třeba k montáži Vaší reproduktorové lišty k Vašemu televizoru.


Skôr než začnete, nájdite si čas na prečítanie tohto úvodu a pokynov, aby ste sa oboznámili s produktom a tak isto vám pomôže vybrať najlepší spôsob pripojenia vášho zvukového stĺpca. Tento návod na použitie pokrýva mnoho rôznych konfigurácií a je veľmi obsiahly. Neodkladajte to prosím, keďže musíte postupovať iba pomocou pár krokov.

Tento úvod vám poskytne základnú predstavu, aké kroky sú potrebné pri montáži vášho zvukového stĺpca k vášmu televízoru.

**Změřte svůj televizor a otvory pro montáž reproduktorové lišty
Zmerajte si fixačné otvory na vašom TV a na zvukovom stĺpci**



**Připravte si montážní konzolu reproduktorové lišty
Pripravte si montážnu konzolu zvukového stĺpca**




Budete montovat nahoru nebo dolů? Montáž hore alebo dole?

Než začnete reproduktorovou lištu montovat ke svému televizoru, budete se muset rozhodnout, zda ji namontujete nad televizor nebo pod televizor..

Skôr než začnete s montážou vášho zvukového stĺpca k vášmu TV, musíte sa rozhodnúť, či ho budete montovať nad, alebo pod váš TV.


Při horní montáži postupujte
podle kroků 3 až 8

Montáž nad - postupujte podľa krokov 3 až 8



Při dolní montáži přejděte
prosím na krok 9

Montáž pod - prejdite prosím na krok 9



Pak svou reproduktorovou lištu budete muset připevnit k televizoru. Popis různých možných metod připevnění naleznete níže.

Musíte potom pripojiť zvukový stĺpec k vášmu TV. Pozrite si nižšie uvedeny popis rôznych upevňovacích metód, ktoré sú k dispozícii.

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty

Nemáte-li žádný problém s montážními otvory na TV a na reproduktorové liště, pak použijte tuto metodu.

Priskrutkowanie na zadnú časť zvukového stĺpca

Použite túto metódu ak nemáte žiadne nezrovnalosti v upevňovacích otvoroch na TV a na zvukovom stĺpci.

Přišroubování dospodu reproduktorové lišty

Nemáte-li žádný problém s montážními otvory na TV a na reproduktorové liště, pak použijte tuto metodu.

Priskrutkowanie na spodnú časť zvukového stĺpca

Použite túto metódu ak nemáte žiadne nezrovnalosti v upevňovacích otvoroch na TV a na zvukovom stĺpci.

Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou

Tuto metodu použijte tehdy, pokud Vaše reproduktorová lišta nemá žádné montážní otvory, nebo neodpovídají-li rozměrově.

Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou

Použite túto metódu, ak je váš zvukový stĺpec bez fixačných otvorov, alebo ak sú tam nezrovnalosti.

Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště

Tuto metodu použijte, byla-li konzola dodána výrobcem. Více informací naleznete také v návodu od výrobce.

Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu

Použite túto metódu, ak výrobca dodal konzolu. Viac informácií nájdete v pokynoch výrobcu.

Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor


Tuto metodu použijte, pokud má Vaše reproduktorová lišta nějaké podlouhlé montážní otvory.

Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky

Použite túto metódu ak váš zvukový stĺpec má upevňovacie perodrážkové otvory.

1 Změřte svůj televizor a otvory pro montáž reproduktorové lišty Změřte si fixační otvory na vašem TV a na zvukovém stĺpci

Změřte šířku montážních otvorů na zadní straně Vašeho televizoru (**X1**) a na zadní straně Vaší reproduktorové lišty (**X2**), nebo pokud Vaše reproduktorová lišta vůbec žádné montážní otvory nemá, změřte její délku (**X3**).
Změřte šířku upevňovacích otvorů vzadu na vašem TV (**X1**) a vzadu alebo v spodnej časti vášho zvukového stĺpca (**X2**), alebo dĺžka vášho zvukového stĺpca (**X3**) ak nemá žiadne upevňovacie otvory.




Pokud si montážní otvory na Vašem televizoru a montážní otvory na Vaší reproduktorové liště vzájemně odpovídají, nebudete mít možnost šroubovat přímo na zadní stranu ani dospodu své reproduktorové lišty. V tom případě budete muset použít jinou metodu připevnění.

Ak fixačné otvory vášho TV a fixačné otvory zvukového stĺpca sú rovnaké, nebude schopný skrutkovať priamo vzadu, alebo v spodnej časti vášho zvukového stĺpca. V tomto prípade budete potrebovať inú metódu pripojenia.


Než připevníte vodorovnou konzoli B ke svislé konzoli A, použijte měření **X1** a **X2** nebo **X1** a **X3** pro rozhodnutí o nejlepší konfiguraci. Viz prosím následující příklady.

Skôr, než pripojíte horizontálnu konzolu B na vertikálnu konzolu A použite rozmery **X1** a **X2** alebo **X3** na výber konfigurácie. Pozrite si prosím príklady, uvedené nižšie.

Na níže uvedených příkladech je znázorněna reproduktorová lišta s montážními otvory. Příklady, uvedené nižšie ukazujú zvukový stĺpec s fixačnými otvormi.




Na níže uvedených příkladech je znázorněna reproduktorová lišta bez montážních otvorů. Příklady, uvedené nižšie ukazujú zvukový stĺpec bez fixačných otvorov.



2

Připravte si montážní konzolu reproduktorové lišty Připravte si montážnu konzolu zvukového stípcu

Použijte měření **X1** a **X2** nebo **X3** z kroku 1
Použijte rozmery **X1** & **X2** alebo **X3** z kroku °1





H x2

Budete montovat nahoru nebo dolů? Montáž hore alebo dole?

Než začnete reproduktorovou lištu montovat ke svému televizoru, budete se muset rozhodnout, zda ji namontujete nad televizor nebo pod televizor.
Skôr než začnete s montážou vášho zvukového stípcu k vášmu TV, musíte sa rozhodnúť, či ho budete montovať nad, alebo pod váš TV.

Při horní montáži postupujte podle kroků 3 až 8
Montáž nad - postupujte podľa krokov 3 až 8

Při dolní montáži přejděte prosím na krok 9
Montáž pod - prejdite prosím na krok 9



Montáž výše Montáž nad

Pokud jste se rozhodli nainstalovat reproduktorovou lištu nad televizor, bude Vám stačit postupovat jen podle jednoho z kroků 3 až 7.

Vyberte prosím metodu připevnění své reproduktorové lišty k televizoru a proveďte příslušné kroky.


- Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty - **Krok 3**
- Přišroubování dopředu reproduktorové lišty - **Krok 4**
- Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou - **Krok 5**
- Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště - **Krok 6**
- Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor - **Krok 7**

Potrebujete postupovať iba podľa jedného z krokov 3 až 7, ak ste si vybrali, že váš zvukový stĺpec bude namontovaný nad vašim TV.

Vyberte si prosím vašu metódu na pripojenie vášho zvukového stĺpca na váš TV a postupujte podľa vhodných krokov.


- Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca - **Krok 3**
- Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca - **Krok 4**
- Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou - **Krok 5**
- Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu - **Krok 6**
- Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky - **Krok 7**

3 **Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca**



Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukci připojte konzoly k zadní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukci připevníte svorky k zadnej strane zvukového projektoru


**Volně stojící televizor
Volně položené TV**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 8


Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 8

J2/J5/J8/J11/J12



Závislost
průměru šroubu
Závislé od
priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stěne**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.


Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

N






4

Přišroubování dospodu reproduktorové lišty Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

i Připevnění policových konzol
Pripojenie policových konzol




ii Attaching Soundbar
Připevnění reproduktorové lišty



Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly ke spodní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcí pripevnite svorky k spodnej strane zvukového projektoru


**Volně stojící televizor
Volně položené TV**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 8


Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 8

J2/J5/J8/J11/J12



Závislost
průměru šroubu
Závislé od
priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.


Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

5

Přípevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou

i


Přípevnění policových konzolí a podložek háku a smyčky
Pripojenie policových konzol a hákových a slučkových výsteliek




Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 8




J2/J5/J8/J11/J12



Závislost
průměru šroubu
Závislé od
priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zed'
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojíte k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zed'.


Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

**Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene**


Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV



6

Přípevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu


i Připojení konzoly výrobce. Uvědomte si prosím, že tato konzola není součástí balení. Niž uvedený obrázek znázorňuje příklad konzoly.
Pripojenie konzoly výrobcu. Všimnite si prosím, že táto konzola nie je priložená. Obrázok nižšie zobrazuje príklad konzoly.



**Volně stojící televizor
Volne položené TV**

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k volne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 8




J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

Závislost
průměru šroubu
Závislé od
priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zed'
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojíte k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zed'.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.


Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

**Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene**

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV

Dle návodu od výrobce připevněte reproduktorovou lištu
Pripojte váš zvukový stĺpec podľa pokynov výrobcu




7

Přípevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhý montážní otvor *Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky*


Volně stojící televizor
Voľne položené TV

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 8

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 8



J2/J5/J8/J11/J12




Závislost
průměru šroubu
*Závislé od
priemeru skrutky*

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.




Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV








8

Připojení reproduktorové konzoly k televizoru
Pripojenie zvukového stĺpca k TV

Tento krok budete muset použít pouze tehdy, pokud svou reproduktorovou lištu připevňovat k volně stojícímu televizoru.

Budete potrebovať použiť tento krok ak pripájate váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV



Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části svého televizoru.
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcii pripevnite svorky k zadnej strane televízora

Montáž dole Montáž dole

Pokud jste se rozhodli namontovat svou reproduktorovou lištu dolů pod úroveň televizoru, pak musíte postupovat pouze podle jednoho z kroků 9 a 13.

Vyberte prosím metodu připevnění své reproduktorové lišty k televizoru a proveďte příslušné kroky.

- Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty - **Krok 9**
- Přišroubování dopředu reproduktorové lišty - **Krok 10**
- Připevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou - **Krok 11**
- Připevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště - **Krok 12**
- Připevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor - **Krok 13**


Potrebujete postupovať iba podľa jedného z krokov 9 až 13, ak ste si vybrali, že váš zvukový stĺpec bude namontovaný pod vaším TV.

Vyberte si prosím vašu metódu na pripojenie vášho zvukového stĺpca na váš TV a postupujte podľa vhodných krokov.

- Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca - **Krok 9**
- Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca - **Krok 10**
- Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou - **Krok 11**
- Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu - **Krok 12**
- Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky - **Krok 13**


9

Přišroubování na zadní stranu reproduktorové lišty Priskrutkovanie na zadnú časť zvukového stĺpca




Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukci připojte konzoly k zadní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukci pripevnite svorky k zadnej strane zvukového projektora

Volně stojící televizor
Volně položené TV




Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 14



Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stěne



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.


Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.






10

Přišroubování dospodu reproduktorové lišty Priskrutkovanie na spodnú časť zvukového stĺpca

i Připevnění policových konzolí
Pripojenie policových konzol




ii Attaching Soundbar
Připevnění reproduktorové lišty



Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly ke spodní části své Reproduktorové lišty
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcii pripevnite svorky k spodnej strane zvukového projektora

**Volně stojící televizor
Volně položené TV**




Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

J2/J5/J8/J11/J12

I1 I2

**Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.


Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

11

Přípevnění reproduktorové lišty hákem a smyčkou Pripojenie zvukového stĺpca hákom a slučkou

i


Přípevnění policových konzol a podložek háku a smyčky
Pripojenie policových konzol a hákových a slučkových výsteliek



Volně stojící televizor
Voľne položené TV


Jestliže svou reproduktorovou lištu připojete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 14



Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zdi
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojíte k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zdi.


Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

**Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene**


Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV



12

Přípevnění konzoly dodané výrobcem k reproduktorové liště Pripojenie zvukového stĺpca pomocou konzoly výrobcu


i Připojení konzoly výrobce. Uvědomte si prosím, že tato konzola není součástí balení. Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad konzoly.
Pripojenie konzoly výrobcu. Všimnite si prosím, že táto konzola nie je priložená. Obrázok nižšie zobrazuje príklad konzoly.



**Volně stojící televizor
Volne položené TV**

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k volne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 14




J2/J5/J8/J11/J12

L1 L2

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

**Televizor montovaný na zed'
TV namontovaný na stene**



Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zed'.

Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.


Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.


**Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene**

Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi

Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV


Dle návodu od výrobce připevněte reproduktorovou lištu
Pripojte váš zvukový stĺpec podľa pokynov výrobcu




13**Přípevnění reproduktorové lišty kolíkem pro podlouhlý montážní otvor**
Pripojenie zvukového stĺpca pomocou perodrážky**Volně stojící televizor**
Volne položené TV

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k volně stojícímu televizoru, pak prosím použijte tento krok spolu s krokem č. 14

Ak ste si pripojili váš zvukový stĺpec k volne stojacemu TV, použite prosím tento krok v spojení s krokom 14

J2/J5/J8/J11/J12

Závislost průměru šroubu
Závislé od priemeru skrutky

Televizor montovaný na zeď
TV namontovaný na stene

Jestliže svou reproduktorovou lištu připojujete k televizoru zavěšenému na stěně, pak prosím použijte tento krok spolu s návodem k Vaší konzole pro montáž televizoru na zeď.


Ak ste si vybrali, že pripojíte váš zvukový stĺpec k TV, namontovanej na stene, použite v spojení s pokynmi, priloženými k vášmu TV, namontovanému na stenu.

Šedě zobrazené konzoly a šrouby jsou zobrazeny pouze jako příklad. Dodává je výrobce Vaší konzoly pro montáž televizoru na stěnu.

Konzoly a skrutky sú zobrazené v sivom a sú iba príklad. Sú dodané výrobcom nástennej montáže TV.

Volně stojící televizor nebo televizor zavěšený na zdi
Voľne stojace TV alebo TV namontované na stene



Tento krok platí pro metodu volně stojícího přístroje i pro metodu montáže na zdi
Tento krok je pre voľne stojace, alebo na stene namontované TV



14 Připojení reproduktorové konzoly k televizoru
Pripojenie zvukového stĺpca k TV

Tento krok budete muset použít pouze tehdy, pokud svou reproduktorovou lištu připevňovat k volně stojícímu televizoru.

Budete potrebovať použiť tento krok ak pripájate váš zvukový stĺpec k voľne stojacemu TV



Pomocí vhodných kombinací šroubů a redukcí připojte konzoly k zadní části svého televizoru.
Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek a redukcii pripevnite svorky k zadnej strane televízora