







1



Boxed Parts / Piezas en la Caja


5

Cable Management / Manejo de Cable



Optional / Opcional


Lock tilt / Cerradura de la función de inclinación



RWL240

English language / Idioma Español

Leaflet No. / No. de folleto **464197** rev00



Read through **ALL** instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact
the customer services help line before returning this product to the store.



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación.
llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
1-800 601 8450 (USA)

44lbs
20kg

32"
81cm

Orbital Holdings Inc. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA.

Conserve todos los envases en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior
podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado
y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación
de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

Periodically check all nuts and bolts are tight.

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub
standard wall.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void
personal injury.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and
of your TV.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification
Contents may vary from photography/ illustrations.
Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.



②







M4 x 12mm




M5 x 12mm



M6 x 12mm





Remove dust from hole
Elimine el polvo del agujero



Lubricate screw thread with soap
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



3



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera



Ø3mm (1/8")



Lubricate screw thread with soap
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

