


P703

464492 rev01



Read through ALL instructions before commencing assembly.
If you have any questions about this product or issues with assembly contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.



Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**

**+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)**



AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your projector.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting surface is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product on a sub standard surface.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre projecteur..

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents..

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les surface soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un surface en deçà de ces critères.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su proyector.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la superficie de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una superficie inadecuada.


Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas




Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja




A x1




B x1



C x1



D1 x4




D2 x2



E x4



F x2




G x12



H x4



I1 x4




I2 x4




J x4

Projector Screws
Vis du Projecteur
Tornillos del proyector




M3

K1 x4




M4

K2 x4



M5

K3 x4




M6


K4 x4



L x2



M x2



N x1


1

Measure the Projector fixing holes
Mesurez les trous de fixation du projecteur
Mida los huecos de fijación del proyector

Fixing holes must be within the shaded area

Les trous de fixation doivent être dans la zone ombragée


Los huecos de fijación deben quedar en la zona sombreada



If your Projector fixing holes are not within the shaded area STOP installation now and contact the customer help line

Si vos trous de fixation du projecteur ne sont pas dans la zone ombragée, ARRÊTEZ immédiatement l'installation et contactez le soutien à la clientèle

Si los huecos de fijación de su proyector no quedan dentro de la zona sombreada DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente



M3 = K1

M4 = K2

M5 = K3

M6 = K4

You are provided with 4 diameters of Projector fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*4 diamètres de vis Projecteur vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.*

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su Proyector: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su Proyector y recuérdelo para el paso 3.

Configurations are not limited to the examples shown below. Use the parts supplied in any configuration to suit your projector.



Les configurations ne se limitent pas aux exemples indiqués ci-dessous. Utilisez les pièces fournies dans n'importe quelle configuration qui convient à votre projecteur.

Hay más configuraciones posibles de las que se muestran en los ejemplos a continuación. Utilice las partes que se le suministran, en cualquier configuración, para adaptarse a su proyector.

Extra Small
Très Petit
Extra pequeño



Small
Petit
Pequeño

Medium
Moyen
Medio



Large
Grand
Grande


Triangular
Triangulaire
Triangular



The example shown below is the medium hole configuration.

L'exemple indiqué ci-dessous représente la configuration du trou moyen.

El ejemplo mostrado a continuación es la configuración con huecos intermedios.









3

Fitting the Projector Mounting Bracket

Mise en place du Support de Fixation du Projecteur



Colocación del marco de montar el proyector

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



Screw diameter
dependant
*Dépendant du
diamètre de la vis*
Depende del
diámetro de tornillo

If required
Si nécessaire
Si se requiere




Attach the bracket to your Projector using suitable screw, reducer and spacer combinations
Fixez le support à votre projecteur en utilisant des combinaisons appropriées de vis, de réducteur et d'entretoise
Fije el marco a su proyector utilizando la combinación apropiada de tornillos, reductores y espaciadores



After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les
Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

4

Attach Ceiling Bracket to Extendable Post
Fixez le Support de Plafond au Poteau Extensible
Fije el marco del cielo raso al poste extensible




If you have chosen not to use the extendable post **A**, please ignore stages 4 and 5. You will then fit the ceiling bracket as per stage 6.

*Si vous avez décidé de ne pas utiliser le poteau extensible **A**, veuillez ignorer les étapes 4 et 5. Vous mettrez ensuite en place le support de plafond comme indiqué à l'étape 6.*


Si decidió no utilizar el poste extensible **A**, por favor ignore las etapas 4 y 5. Entonces adaptará el marco del cielo raso como se muestra en la etapa 6.



E x2



F x2



G x4

5


Different Locations Différents emplacements Diferentes ubicaciones

Please see below for examples of different Projector mounting locations


Veillez voir ci-dessous des exemples de différents emplacements pour support de projecteur

Por favor vea a continuación ejemplos de diversas ubicaciones de montura del proyector


Ceiling
Plafond
Cielo raso



Wall
Mur
Pared



Sloped Ceiling
Plafond incliné
Techo inclinado





Fitting the Ceiling Bracket *Mise en place du Support de Plafond* Colocar el marco del cielo raso

Please note, the fitting process is exactly the same if you fit to ceiling, wall or sloping ceiling.
Veillez noter que le processus de montage est exactement le même, que vous fassiez l'installation sur un plafond, un mur ou un plafond incliné.

Tome en cuenta que el proceso de ajuste es exactamente igual si fija el marco a un cielo raso, una pared o un techo inclinado


Solid Wall
Mur solide
Pared sólida




Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón





DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only
NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.




L x2 **M** x2


Wood Stud
latte de bois
Viga de madera



Ensure bracket is in the
centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est
au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está
en el centro de la viga de madera



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



L x2





DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only
NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.

7


Attach the Projector
Attachez le projecteur
Fije el proyector




With extendable post
Avec le poteau extensible
Con el poste extensible



No extendable post
Aucun poteau extensible
Sin el poste extensible




E x2




G x4


i



ii



iii






Ensure cables don't restrict movement
Assurez-vous que les câbles ne limitent pas les mouvements
Asegúrese de que los cables no restrinjan el movimiento

Tilt and turn

Inclinez et faites tourner

Incline y gire el proyector



Height adjustable
Hauteur ajustable
Altura variable



Before loosening, make sure
the projector is fully supported
*Avant de relâcher, assurez-vous que le
projecteur soit complètement fixé au support*
Antes de aflojar, asegúrese de que el
proyector está bien sujetado

