







↓



Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja

To remove TV / Pour oter la TV / Para remover la TV



STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact
the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez
le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.




**Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la
instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este
producto a la tienda.**

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**
+44 (0) 1952 670009



55"
139cm

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England



English language / Langue Française / Idioma Español

Leaflet No. / Feuillet No. / No. de folleto **464540** rev01

Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas



Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

of your TV.

personal injury.

of any services (eg gas, electricity, water etc).

standard wall.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

caractéristiques de votre téléviseur.

et de possibles accidents.

tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

produit dans un mur en deçà de ces critères.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación

Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

2

Top
Haut
Parte Superior

G_{x4}

A_{x4}

M4 x 16mm

B_{x4}

M5 x 16mm

C_{x4}

M6 x 16mm

D_{x4}

M8 x 16mm

E_{x4}

M5

F_{x4}

M6

A+E
B+E
C+F
D

A+E+G
B+E+G
C+F+G
D+G

TV

TV

3

Concrete
Béton
Cemento

65mm (2 9/16")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Ø8mm (5/16")

J_{x1}

F_{x4}

M6

H_{x4}

I_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

12.5mm (1/2") Min

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

J_{x1}

Ø3mm (1/8")

F_{x4}

M6

H_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

i

ii

Click!