




50kg
110lbs

65"
165cm

Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas

Ø3mm (1/8")

Ø8mm(5/16")

Optional
Optionnel
Opcional

Lock tilt
Inclinaison verrouillée
Cerradura de la función de inclinación

To remove TV
Pour oter la TV
Para remover la TV

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja

Ax4
16mm
M5

Bx4
16mm
M6

Cx4
16mm
M8

Dx4
M5

Ex8
M6

Fx4

Gx4

Hx4

x1

x1


x1

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photography/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
The manufacturer accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramené.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en dégà de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

1



A_{x4}



M5
16mm

B_{x4}



M6
16mm

C_{x4}



M8
16mm

D_{x4}





M5

E_{x8}




M6

F_{x4}




2

Solid Wall
Mur solide
Pared sólida





Concrete
Béton
Concreto

12.5mm
(1/2") Max



Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero



E_{x4}




M6

G_{x4}





H_{x4}





Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

2

Wood Stud
Latte de Bois
Estructura de madera



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera



E_{x4}



M6

G_{x4}



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

