


CNL454-F

English language / Langue française

Leaflet No. / Notice n° 465392 rev 00



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



This bracket is intended for use with **47" Maximum** televisions weighing **Maximum 40kg (88lbs)**. Use with products heavier than maximum weights may result in instability causing possible injury.



Cette applique doit être utilisée pour des téléviseurs de **47" maximum** et pesant au **maximum 40kg (88lbs)**. L'utiliser avec des produits excédant le poids maximum peut causer de l'instabilité provoquant de possibles accidents.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

1-800 667 0808 (USA)



AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA


Assembly Overview *Vue d'ensemble de l'assemblage*




2 Person Installation Recommended

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage du téléviseur



Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale



Connect the TV
Connecter le téléviseur



Index

Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

2 Preparing the Front Adaptor Plate
Préparation de la plaque avant de l'adaptateur

3 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur

4 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur

5 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

6 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux

7 Connecting the TV
Connecter le téléviseur

8 Cable Management
Gestion des câblages

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.




Tools Recommended Outils recommandés



Boxed Parts Pièces emballées



TV Screws, Reducers and Spacers Vis TV, réducteurs et séparateurs



1




Si la largeur (X) est plus large que 400mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm, ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client

M8 = J8-J10



After completing step 4 you will have fittings left over, please keep for future reference
Après avoir complété l'étape 4 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.

2



3

Preparing the TV Mounting Plate

Préparation de la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur

Do not fully tighten / Ne serrez pas à fond

OPTION 1

(X) 75mm	(Y) 75mm
(X) 100mm	(Y) 100mm
(X) 200mm	(Y) 100mm
(X) 200mm	(Y) 200mm


OPTION 2

(X) 300mm	(Y) 100mm	(X) 400mm	(Y) 200mm
(X) 300mm	(Y) 200mm	(X) 400mm	(Y) 300mm
(X) 300mm	(Y) 300mm	(X) 400mm	(Y) 400mm
(X) 400mm	(Y) 100mm	(X) 75 - 400mm	(Y) 75 - 400mm

If in any doubt please call the customer help line.

Si vous avez un doute, contactez notre service d'assistance à la clientèle.

OPTION 1



If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 4.



Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 4.

OPTION 2





When attaching adaptors **D** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.







*Lorsque vous installez les adaptateurs **D**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.*



● = HOLES / TROUS
○ = SLOTS / FENTES



● = HOLES / TROUS
○ = SLOTS / FENTES



Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **C** to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **D** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **C** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*


4

Fitting the TV Mounting Plate


Installation de la plaque de montage du téléviseur

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV




Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten
Les trous ne s'alignent pas et un léger ajustement est exigé avant le vissage complet



Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten
Los orificios coinciden y no es necesario hacer ningún ajuste antes de fijar completamente

No Spacers Pas de séparateur


For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués.




Spacers Séparateurs

1/1/2

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués.





WARNING / AVERTISSEMENT



If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 667 0808 (USA)**.

*Si votre téléviseur a un dos irrégulier ou obstrué, ou si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 667 0808 (USA)**.*





Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

5

Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale



Solid Wall / Mur solide

Concrete
Béton





Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

Wood Stud / latte de bois




Ensure bracket is in the
centre of the wood stud
Assurez-vous que
l'applique est au centre
de la latte de bois





Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*



DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*




x4




Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*




DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*




x4

6**Fitting the Wall Bracket Covers***Installation des couvercles des supports muraux***7****Connecting the TV***Connecter le téléviseur*

Attaching and Locking
Fixer et verrouiller




Ensure cables don't
restrict arm movement
*Assurez-vous que les câbles de
gênent pas le mouvement du bras*



Optional Optionnel

Lock Tilt / Vérouiller l'inclinaison



TV Levelling / Mettre au niveau votre téléviseur

