


# CNL454-F

English language / Langue française

Leaflet No. / Notice n° 465392 rev 02



**Read through ALL instructions before commencing installation.**  
**If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.**



**Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.**  
**Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.**



This bracket is intended for use with **55" Maximum** televisions weighing **Maximum 40kg (88lbs)**. Use with products heavier than maximum weights may result in instability causing possible injury.



Cette applique doit être utilisée pour des téléviseurs de **55" maximum** et pesant au **maximum 40kg (88lbs)**. L'utiliser avec des produits excédant le poids maximum peut causer de l'instabilité provoquant de possibles accidents.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:  
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:**

**1-800 667 0808 (USA)**





**Assembly Overview**  
*Vue d'ensemble de l'assemblage*



**2 Person Installation Recommended**



*Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation*

**Determine your TV position**  
*Déterminez la position de votre télé*



**Fit the TV Mounting Plate**  
*Installer la plaque de montage du téléviseur*

**Fit the Wall Bracket**  
*Fixer l'applique murale*



**Connect the TV**  
*Connecter le téléviseur*

## Index Index

**1** Measure the TV fixing holes Width and Height  
*Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation*

**2** Preparing the Front Adaptor Plate  
*Préparation de la plaque avant de l'adaptateur*

**3** Preparing the TV Mounting Plate  
*Préparation de la plaque de montage du téléviseur*

**4** Determine your TV position  
*Déterminez la position de votre télé*

**5** Fitting the TV Mounting Plate  
*Installation de la plaque de montage du téléviseur*

**6** Fitting the Wall Bracket  
*Installer l'applique murale*

**7** Fitting the Wall Bracket Covers  
*Installation des couvercles des supports muraux*

**8** Connecting the TV  
*Connecter le téléviseur*

**9** Cable Management  
*Gestion des câblages*

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

*Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.*

*Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.*


*Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.*

*Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.*


*Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)*

*AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.*









**Tools Recommended**  
**Outils recommandés**



**Boxed Parts**  
**Pièces emballées**




**TV Screws, Reducers and Spacers**  
*Vis TV, réducteurs et séparateurs*



**O1**

**O2**

# 1 Measure the TV fixing holes Width and Height Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation




If width **(X)** is greater than 400mm or height **(Y)** greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

Si la largeur **(X)** est plus large que 400mm et la hauteur **(Y)** plus grande que 400mm, **ARRÊTEZ** l'installation immédiatement et contactez l'assistance client

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 4.

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez-le pour l'étape 4.



**M4 = J1/J2**

**M5 = J3/J4**

**M6 = J5/J7**


**M8 = J8-J10**



After completing step 6 you will have fittings left over, please keep for future reference

Après avoir complété l'étape 6 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.

# 2 Preparing the Front Adaptor Plate Préparation de la plaque avant de l'adaptateur



### 3 Preparing the TV Mounting Plate Préparation de la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur  
Do not fully tighten / Ne serrez pas à fond

#### OPTION 1

- 75mm     75mm  
 100mm     100mm  
 200mm     100mm  
 200mm     200mm

#### OPTION 3

- 300mm     100mm     400mm     200mm  
 300mm     200mm     400mm     300mm  
 300mm     300mm     400mm     400mm  
 400mm     100mm     75 - 400mm     75 - 400mm


#### OPTION 2

- 100mm     200mm

If in any doubt please call the customer help line.

Si vous avez un doute, contactez notre service d'assistance à la clientèle.

#### OPTION 1




If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors.

Please go to step 4.

Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 4.

#### OPTION 2





Use spacer **I2** between the bottom two holes of the bracket and your TV.

Utilisez l'entretoise **I2** entre les deux trous inférieurs du support et votre téléviseur.



**OPTION 3**









When attaching adaptors **D** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.  
 Lorsque vous installez les adaptateurs **D**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.



● = HOLES / TROUS  
 ○ = SLOTS / FENTES



● = HOLES / TROUS  
○ = SLOTS / FENTES



Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **C** to match your TV fixing holes.  
*Les adaptateurs **D** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **C** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*




Lay template on the back of the TV as shown in the images below.

Align the fixing holes on the template **O1** with the TV fixing holes on the back of your TV. If your TV has fixing holes that are not shown on the template **O1** simply punch 4 holes that match your TV fixing holes.

Étendez le gabarit à l'arrière de votre TÉLÉ tel que démontré sur les images ci-dessous. À l'arrière de votre télé, alignez les trous de fixation sur le gabarit **O1** avec les trous de fixation de votre télé.

Si votre télé a des trous de fixation qui ne sont pas illustrés sur le gabarit **O1**, faites simplement 4 trous qui correspondent aux trous de fixation de votre télé.



# 4

## Determine your TV position




### Déterminez la position de votre télé

Joining templates O1 and O2 will give you a guide that represents the height and center of YOUR TV so you can position YOUR TV perfectly and know exactly where to drill your wall.  
En joignant les gabarits O1 et O2 vous obtiendrez un guide qui représente la hauteur et le centre de VOTRE TÉLÉ. Vous saurez exactement où percer dans votre mur et cela vous permettra de positionner parfaitement VOTRE TÉLÉ



Assemble Positioning Template




Assemblez le modèle de positionnement





Align template **O2** with the top of your TV and cut so it is flush with the bottom of your TV and stick in position.

*Alignez le gabarit **O2** avec le dessus de votre TÉLÉ, coupez pour qu'il arrive juste avec le bas de votre TÉLÉ et collez-le en place.*



Remove the template from the back of your TV before you continue

*Avant de continuer, enlevez le gabarit de l'arrière de votre télé*



Use template **O1** and **O2** to determine the position of your TV on the wall.  
 When you are happy with the position ensure template is level and fix to wall. Before marking the drill points you will need to determine the wall type that you have i.e. Solid Wall or Wood Stud Wall. Ensure the drilling area is free from mains services (Gas / Electric / Water).


*Utilisez les gabarits **O1** et **O2** pour déterminer la position de votre TÉLÉ sur le mur.  
 Lorsque vous êtes satisfait de la position, assurez-vous que le gabarit soit au niveau puis fixez au mur. Avant de marquer les points de perçage, vous devez déterminer votre type de mur; c'est à dire, un mur solide ou un mur à montants en bois. Assurez-vous que la zone de perçage soit exempt de branchements de services (gaz, électricité, eau)*

Mark drill points x4 with a suitable sharp object  
**DO NOT DRILL YET!**


If you are installing on a wood stud wall, ensure you mark in the center of the wood stud  
*Marquez les points de perçage (4) à l'aide d'un objet pointu  
**NE PAS PERCER ENCORE!**  
 Si vous faites l'installation sur un mur à montants de bois, assurez-vous de marquer le centre du montant de bois.*



Represents the top of your TV.  
 Partie supérieure du téléviseur.



spirit level line  
 mettez au niveau  
 avec le niveau  
 à bulle



Represents the bottom of your TV.  
 Représente la base de la TV.




Remove template from wall and continue with installation  
*Retirez le gabarit du mur et continuez l'installation*


## 5 Fitting the TV Mounting Plate Installation de la plaque de montage du téléviseur

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV




Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten  
Les trous ne s'alignent pas et un léger ajustement est exigé avant le vissage complet



Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten  
Los orificios coinciden y no es necesario hacer ningún ajuste antes de fijar completamente


### No Spacers Pas de séparateur

For TVs with flat/  
unobstructed back  
Pour des téléviseurs aux dos  
plats et non obstrués.




### Spacers Séparateurs **11/12**

For TVs with irregular/obstructed back  
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués.





### WARNING / AVERTISSEMENT



If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 667 0808 (USA)**.

Si votre téléviseur a un dos irrégulier ou obstrué, ou si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 667 0808 (USA)**.





Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.  
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

# 6



## Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale

### Solid Wall / Mur solide





Remove dust from hole  
Retirez la poussière du trou

### Wood Stud / Laffe de bois



Ensure you drill in the center of the wood stud  
Assurez-vous de percer au centre du montant en bois



Lubricate screw  
thread with soap  
*Lubrifiez le pas de  
vis avec du savon*



**DO NOT** over tighten screws  
Tighten screws by hand only  
*Ne serrez pas trop les vis.  
Visser à la main seulement*



**K** x4



**L** x4

Lubricate screw  
thread with soap  
*Lubrifiez le pas de  
vis avec du savon*




**DO NOT** over tighten screws  
Tighten screws by hand only  
*Ne serrez pas trop les vis.  
Visser à la main seulement*



**K** x4



**L** x4



Lubricate screw  
thread with soap  
*Lubrifiez le pas de  
vis avec du savon*



**DO NOT** over tighten screws  
Tighten screws by hand only  
*Ne serrez pas trop les vis.  
Visser à la main seulement*




**K** x4




**L** x4

**7** Fitting the Wall Bracket Covers  
*Installation des couvercles des supports muraux*



**8** Connecting the TV  
*Connecter le téléviseur*


Attaching and Locking  
*Fixer et verrouiller*



# 9

## Cable Management Gestion des câblages

Ensure cables don't  
restrict arm movement  
*Assurez-vous que les câbles de  
gênent pas le mouvement du bras*




Check all fittings are tight  
*Vérifier que toutes les  
fixations soient serrées*

**M** x4

**Optional  
Optionnel**

Lock Tilt / *Vérouiller l'inclinaison*



TV Levelling / *Mettre au niveau votre téléviseur*

