


465402 rev01



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.



Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**


**+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)**



AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com



**Do Not remove
until step 6**
*Ne pas retirer
avant l'étape 6*
**No lo quite
hasta llegar
al paso no. 6**



**Do Not remove
until step 6**
*Ne pas retirer
avant l'étape 6*
**No lo quite
hasta llegar
al paso no. 6**


Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Ensambladura General




2 Person Installation Recommended

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation
Instalación De 2 Personas Recomendado


Fit the TV Mounting Plate
*Installer la plaque de montage
du téléviseur*
Fije La Placa De Montaje De TV



Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Fije el Soporte de Pared



Connect the TV
Connecter le téléviseur
Conecte la TV



1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Preparing the Front Adaptor Plate
Préparation de la plaque avant de l'adaptateur
Preparando La Placa Adaptadora Frontal

3 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
Preparando La Placa De Montaje De TV

4 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Fijando La Placa De Montaje De TV

5 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
Fijando la Placa a la Pared

6 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

7 Connecting the TV
Connecter le téléviseur
Conectando la TV

8 Cable Management
Gestion des câblages
Manejo de Cable

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and

void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur..

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents..

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.


Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas



Boxed Parts
Pièces emballées
Piezas en la Caja




TV Screws, Reducers and Spacers
 Vis TV, réducteurs et séparateurs
 Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV




M4

L1 x4




M4

L2 x4




M5

L3 x8




M5

L4 x4




M6

L5 x4




M6

L6 x4




M6

L7 x4




M8

L8 x4



M8

L9 x4



M8

L10 x4



J1 x4



J2 x4



K1 x12



K2 x4



M6

G x16




M6

H x16




M6

I x8



M x6



N x6




4mm

O x1



P x16


Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



If width (X) is greater than 660mm or height (Y) greater than 400mm **STOP** installation now and contact the customer help line

Si la largeur (X) est plus large que 660mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm, **ARRÊTEZ** l'installation immédiatement et contactez l'assistance client

Si la anchura (X) es mayor que 660mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente



M4 = L1/L2

M5 = L3/L4

M6 = L5-L7

M8 = L8-L10

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 4.

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 4.



Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 4.



After completing step 4 you will have fittings left over, please keep for future reference
Après avoir complété l'étape 4 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.


Después de completar el paso 4 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

Preparing the Front Adaptor Plate *Préparation de la plaque avant de l'adaptateur* Preparando La Placa Adaptadora Frontal



M5

L3 | x4



L3

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur /

Utilice la opción que mejor se adapte a su TV

Do not fully tighten / Ne serrez pas à fond / No ajuste completamente

OPTION 1 / OPCIÓN 1

- | | |
|-----------|-----------|
| (X) 75mm | (Y) 75mm |
| (X) 100mm | (Y) 100mm |
| (X) 200mm | (Y) 100mm |
| (X) 200mm | (Y) 200mm |

OPTION 2 / OPCIÓN 2

- | | |
|-----------|-----------|
| (X) 100mm | (Y) 200mm |
|-----------|-----------|

OPTION 3 / OPCIÓN 1

- | | |
|--------------|--------------|
| (X) 300mm | (Y) 100mm |
| (X) 300mm | (Y) 200mm |
| (X) 300mm | (Y) 300mm |
| (X) 400mm | (Y) 100mm |
| (X) 400mm | (Y) 200mm |
| (X) 400mm | (Y) 300mm |
| (X) 400mm | (Y) 400mm |
| (X) 75-400mm | (Y) 75-400mm |


OPTION 4 / OPCIÓN 4

- | | |
|---------------|--------------|
| (X) 600mm | (Y) 100mm |
| (X) 600mm | (Y) 200mm |
| (X) 600mm | (Y) 300mm |
| (X) 600mm | (Y) 400mm |
| (X) 400-600mm | (Y) 75-400mm |
| (X) 630mm | (Y) 310mm |
| (X) 650mm | (Y) 320mm |
| (X) 660mm | (Y) 320mm |

If in any doubt please call the customer help line.

Si vous avez un doute, contactez notre service d'assistance à la clientèle.


Si tiene alguna duda, comuníquese con la línea de atención al cliente.

OPTION 1 / OPCIÓN 1

If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 4.

Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 4.

Si los orificios de ajuste del TV coinciden con cualquiera de los tamaños que se indican arriba, no necesitará utilizar adaptadores. Continúe con el paso 4.

OPTION 2 / OPCIÓN 1

Use spacer **I2** between the bottom two holes of the bracket and your TV.

Utilisez l'écartement **I2** entre les deux trous inférieurs du support et votre téléviseur.

Emplee el espaciador **I2** entre los dos orificios inferiores del soporte y su televisor.



OPTION 3 / OPCIÓN 3









When attaching adaptors **D** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

*Lorsque vous installez les adaptateurs **D**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.*

Para colocar adaptadores **D** deberá siempre utilizar **ORIFICIOS x4** y alguna de las **RANURAS**.





● = HOLES / TROUS / ORIFICIOS
○ = SLOTS / FENTES / RANURAS





C Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*
Los adaptadores **C** pueden fijarse en diferentes posiciones en las ranuras de la placa **B** para que coincidan con los orificios de fijación de su televisor.

● = HOLES / TROUS / ORIFICIOS
○ = SLOTS / FENTES / RANURAS



OPTION 4 / OPCIÓN 4



M6



M6





G x8 **I** x8 **P** x8



When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

*Lorsque vous installez les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.*


Para colocar adaptadores **C** deberá siempre utilizar **ORIFICIOS x4** y alguna de las **RANURAS**.



Example shown is 600mm x 400mm fixings.

L'exemple affiché représente des fixations de 600mm x 400mm.

El ejemplo se muestra con fijaciones de 600mm x 400mm



M6



M6




G x8 **H** x16 **P** x8

● = HOLES / TROUS / ORIFICIOS
○ = SLOTS / FENTES / RANURAS

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.





*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*

Los adaptadores **C** pueden fijarse en diferentes posiciones en las ranuras de la placa **B** para que coincidan con los orificios de fijación de su televisor.



HOLES
● = TROUS
ORIFICIOS


SLOTS
○ = FENTES
RANURAS



Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV

Antes de fijar completamente la placa de montaje de TV verifique que los orificios de la placa de montaje coincidan con los orificios en la parte posterior de su TV




Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten

Les trous ne s'alignent pas et un léger

ajustement est exigé avant le vissage complet

Los orificios no coinciden y es necesario hacer

un pequeño ajuste antes de fijar completamente



Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten

Los orificios coinciden y no es necesario hacer ningún ajuste antes de fijar completamente

Los orificios coinciden y no es necesario hacer


ningún ajuste antes de fijar completamente

No Spacers
Pas de Séparateur
Sin espaciadores

For TVs with flat/
unobstructed back

Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués.

Para TVs con la parte posterior
plana/sin obstáculos




Spacers
Séparateur
Espaciadores

K1/K2





For TVs with irregular/obstructed back


Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués.

Para TVs con la parte posterior irregular/con obstáculos



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA






Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.



Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.

Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.

Solid Wall
 Mur solide
 Pared sólida



Take care
 Faire attention
 Tenga cuidado




12mm (15/32'')
 Do not use 1/2" drill bit
 Ne vous servez pas d'un fleuret
 de 1/2 po
 No utilizar broca para taladrar
 de 1/2"




Remove dust from hole
 Retirez la poussière du trou
 Elimine el polvo del agujero

Wood Stud
 Latte de Bois
 Estructura de madera










Take care
 Faire attention
 Tenga cuidado



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga
 de madera






Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*
Lubrique la rosca del
tornillo con jabón

DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.




Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*
Lubrique la rosca del
tornillo con jabón

DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.




6


Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

**7**

Connecting the TV
Connecter le téléviseur
Conectando la TV


Attaching and Locking
Fixer et verrouiller
Sujetando y Asegurando





Ensure cables don't
restrict arm movement
*Assurez-vous que les
câbles de gênent pas
le mouvement du bras*
Asegure que los cables
no restringen el
movimiento de los brazos

Check all fittings are tight
*Vérifier que toutes les fixations
soient serrées*
Compruebe que todas las
fijaciones estén bien apretadas







Lateral Shift
Mouvement lateral
Desplazamiento lateral




WOOD STUD ONLY
MONTANT EN BOIS UNIQUEMENT
USAR SOLO PERNOS/
ESPÁRRAGOS PARA MADERA

Remove / Supprimer / Quitar




Replace / Replacer / Reponer



Lock Tilt

Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función
de inclinación



TV Levelling

Mettre au niveau
votre téléviseur
Nivelación de TV

