


www.avfgroup.com



465648 rev01 ###



**35kg
77lbs**



Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:


NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0) 333 320 0463 (UK)


1-800 667 0808 (USA)

Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Ensambladura General


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage
du téléviseur
Fije La Placa De Montaje De TV




Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Fije el Soporte de Pared




Connect the TV
Connecter le téléviseur
Conecte la TV



Suitable Wall Types
Types de murs appropriés
Tipos adecuados de pared





Solid Wall
Mur solide
Pared sólida




Wood Stud
Latte de bois
Viga de madera




Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas



Ø10mm (25/64") **Ø3mm (1/8")**
Masonry **Wood**
Maçonnerie **Bois**
Masoneria **Madera**



Stud Finder
Trouve latte
Detector de vigas
de madera



1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
Preparando La Placa De Montaje De TV

3 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Fijando La Placa De Montaje De TV

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
Fijando la Placa a la Pared

5 Connecting the TV
Connecter le téléviseur
Conectando la TV

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.


Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja



A



B



C

x4

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



H1

x4




H2

x4



I1

x4



I2


x4



M4

J1

x4



M4

J2


x4



M5

J3


x4



M5

J4


x4



M6

J5


x4



M6

J6


x4



M8

J7

x4



M8

J8

x4



D

x8



M6

E


x8



M6

F


x16



M5

G

x4



K

x3




L

x3

1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



If width **(X)** is greater than 400mm or height **(Y)** greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line


*Si la largeur **(X)** est plus large que 400mm et la hauteur **(Y)** plus grande que 400mm,
ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client*

Si la anchura **(X)** es mayor que 400mm o la altura de **(Y)** es mayor que 400mm
DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**.
 Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6** et **M8**.
 Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.*

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**.
 Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 3.



M4 = J1/J2

M5 = J3/J4

M6 = J5/J6

M8 = J7/J8

Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
Preparando La Placa De Montaje De TV

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur /
Utilice la opción que mejor se adapte a su TV

OPTION 1 / *OPTION 1* / OPCIÓN 1

- ☒ 75mm x ☐ 75mm
☒ 100mm x ☐ 100mm
☒ 200mm x ☐ 100mm
☒ 200mm x ☐ 200mm

When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

Lorsque vous installez les adaptateurs **C**,
vous devez toujours utiliser les **TROUS x4**
et l'une ou l'autre des **FENTES**.


Para colocar adaptadores **C** deberá siempre utilizar **ORIFICIOS x4** y alguna de las **RANURAS**.

OPTION 2 / *OPTION 2* / OPCIÓN 2

- ☒ (X) 75mm - 400mm ☐ (Y) 75mm - 400mm

**SLOTS
FENTES
RANURAS**

HOLES
TROUS
ORIFICIOS




Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV.

Antes de fijar completamente la placa de montaje de TV verifique que los orificios de la placa de montaje coincidan con los orificios en la parte posterior de su TV.

OPTION 1 / *OPTION 1* / OPCIÓN 1

Top
Haut
Parte Superior



Y 200
mm

100
mm


75
mm

200mm

(X)

M5

x4





OPTION 2 / OPTION 2 / OPCIÓN 2


Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.

*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*

Los adaptadores **C** pueden fijarse en diferentes posiciones en las ranuras de la placa **B** para que coincidan con los orificios de fijación de su televisor.



Top
Haut
Parte Superior




3

Fitting the TV Mounting Plate Installation de la plaque de montage du téléviseur Fijando La Placa De Montaje De TV

No Spacers
Pas de séparateur
Sin espaciadores


For TVs with flat / unobstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
plana / sin obstáculos







Spacers
Séparateurs
Espaciadores

1/12


For TVs with irregular / obstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
irregular / con obstáculos




WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde
para futura referencia.





Fixings shown are valid for options 1 & 2.
Les attaches illustrées concernent les options 1 et 2.
Las fijaciones que se muestran son válidas para opciones de 1 y 2.



Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.




Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.

Solid Wall / Mur solide / Pared sólida







Remove Dust from Hole
 Retirez la poussière du trou
 Elimine el polvo del agujero

Wood Stud / Latte de bois / Viga de madera



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la
 latte de bois
 Asegúrese de que el soporte está en el centro
 de la viga de madera







Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
 NO sobre apriete los tornillos.
 Apriete los tornillos sólo a mano

K x3

L x3

x3



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
 NO sobre apriete los tornillos.
 Apriete los tornillos sólo a mano


K x3

x3


5

Connecting the TV Connecter le téléviseur Conectando la TV

Attaching and Locking
Fixer et verrouiller
Sujetando y
Asegurando




TV Levelling
*Mettre au niveau
votre téléviseur*
Nivelación de TV




Optional
Optionnel
Opcional

Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función de inclinación



DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado



x4