








↓





Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja

5



Optional / Optionnel / Opcional

Lock tilt
Inclinaison verrouillée
Cerradura de la función de inclinación



Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photograph/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
Swiftmount accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Swiffmount n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobre en algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
Swiffmount no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

 Read through ALL instructions before commencing installation.
Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.



www.swiftmount.com



+44 (0)3333 200490 (UK)
1-800 875 0182 (USA)

Swift Mount, PO Box 340, Telford, TF1 9DS, UK
Swift Mount, AVF Inc., 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227, USA

SwiftMount
TV WALL MOUNTS

2

i

U2x8

M5 10mm

U3x8

M5

ii

iii

3

Top

Haut

Parte Superior

T1x4

M4 16mm

T2x4

M5 16mm

T3x4

M6 16mm

T4x4

M8 30mm

T5x4

M5

T6x4

M6

T7x4

T1

T5

T2

T5

T3

T6

T4

T7

If required

Si nécessaire

Si se requiere

T7

4

65mm (2 9/16")

Concrete

Béton

Cemento

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole

Retirez la poussière du trou

Elimine el polvo del agujero

W1x2

W2x2

4

50mm (2")

12.5mm (1/2") Max

Ensure bracket is in the centre of the wood stud

Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois

Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

W1x2

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón