

2

Top / Haut / Boven / Superior / Topo

Top

Y 75 100 150 200

X 75 100 150 200

(mm)

Top
Haut
Boven
Superior
Topo

A_{x4}
M4 x 12mm

B_{x4}
M5 x 12mm

C_{x4}
M6 x 12mm

D_{x4}

E_{x4}

A/B/C

D

E

TV

TV

TV

3

Top

55mm (2 1/8")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
 Retirez la poussière du trou
Verwijder stof uit het gat
 Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

F_{x2}

G_{x2}

Lubricate screw thread with soap / Lubrifiez le pas de vis avec du savon / Vet het schroefdraad in met zeep / Lubrique la rosca del tornillo con jabón / Lubrifique a rosca com sabão

3

50mm (2")

12.5mm (1/2") Min

Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt
 Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera
Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrique a rosca com sabão

4

H_{x1}

S_{x1}