


www.avfgroup.com

467045 rev00



30kg
66lbs

10kg
22lbs

Par étagère
Pro rack

ARRETEZ
-VOUS

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

HALT

Bitte lesen Sie die Informationen VOLLSTÄNDIG durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen oder zurückgeben

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT: +44 (0) 333 320 0463 (UK)
KUNDENSERVICE-NUMMER: 1-800 667 0808 (USA)

Index Index

- 1** Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach
- 2** Montage de la fixation de la TV
TV-Klammer befestigen
- 3** Connexion des fixations murales
Wandklammern anbringen
- 4** Assemblage de l'étagère et du support pour TV
Montage von Regalboden und TV-Halterung
- 5** Installer l'applique murale
Passen Sie die Wandhalterung an
- 6** Fixer le support de l'étagère
Regalhalter befestigen
- 7** Montage de la fixation du support de la TV
Klammer für TV-Halterung befestigen
- 8** Montage des capuchons d'extrémité et ordonnancement des cordons
Endkappen und Kabelführung befestigen
- 9** Montage de la fixation de la TV
TV-Klammer befestigen
- 10** Fixer la étagère
Regalboden befestigen
- 11** Fixer la TV
Anbringen des Fernsehers

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.






Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls Sie die Halterung zurücksenden müssen. Der Inhalt kann von den Fotos/Abbildungen abweichen I. d. R. werden nicht alle Bauteile benötigt, sondern es bleiben – je nach Modell Ihres Fernsehgeräts – bestimmte Teile übrig.

Dieses Produkt ist zum ausschließlichen Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen.

Es unterliegt der Verantwortung der mit der Montage betrauten Person, sicherzustellen, dass die für die Montage vorgesehene Wand hinsichtlich Bauweise und Zustand geltenden Standards entspricht und dass an der Position der Montage keine Gas-, Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.

AVF übernimmt keinerlei Verantwortung für beliebige Schäden oder Verluste, die aus der Montage des Produkts an Wänden entstehen, deren Bauweise und Zustand nicht geltenden Standards entsprechen.

Outils recommandés
Empfohlenes Werkzeug




Pièces emballées
Teile im Lieferumfang




G1




G2




A1



A2




E



B x2



D1




D2



I x2



F










C x2














H x6


Pièces emballées
Teile im Lieferumfang



Vis TV, réducteurs et séparateurs
Schrauben, Reduzierstücke und Abstandhalter für Ihr Fernsehgerät




1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach



Si la largeur (X) est plus large que 400mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm, OU si les mesures entre les trous de fixation de la partie basse et la base de votre téléviseur dépassent les 240 mm ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client.

Falls die Breite (X) größer ist als 400mm oder die Höhe (Y) größer ist als 400mm ODER falls der Abstand von den Bodenbefestigungslöchern zur Unterkante Ihres Fernsehers mehr als 240mm beträgt, STOPPEN Sie jetzt den Aufbau und kontaktieren Sie die Kundenberatung.



M4 = T₁/T₂/T₃

M5 = T₄

M6 = T₅/T₆/T₇

M8 = T₈/T₉/T₁₀

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2.

Im Lieferumfang des Produkts sind Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts in 4 verschiedenen Durchmessern verfügbar, **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Ermitteln Sie den richtigen Schraubendurchmesser und halten Sie ihn für Schritt 2 fest.


2

Installer l'applique téléviseur
 Passen Sie die Halterungen für das Fernsehgerät an

Pas de Séparateur
 Keine Abstandshalter

Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués

Für Fernseher mit flacher/glatte Rückwand




Séparateur
 Abstandshalter





S1/S2

Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

Für Fernseher mit unregelmäßiger Rückwand




AVERTISSEMENT / ACHTUNG



Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.

Wenn nach Abschluss von Schritt 2 nach Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf.





Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.

Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt.

3



Connexion des fixations murales Wandklammern anbringen




N

4

Assemblage de l'étagère et du support pour TV Montage von Regalboden und TV-Halterung




x2



P

x4



M6




Q

x8

5

Installer l'applique murale
Passen Sie die Wandhalterung an

Mur solide
Massive Wand





Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Schmieren Sie das Schraubengewinde
mit Seife ein

Retirez la poussière du trou
Reinigen Sie den
Befestigungspunkt bei Bedarf



NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
Ziehen sie die Schrauben nicht
zu fest und nur von Hand an



U x5




V x5




5

Installer l'applique murale
Passen Sie die Wandhalterung an

Latte de bois
Holzbohlen




Assurez-vous que l'applique
est au centre de la latte de bois
Stellen Sie sicher, dass sich
die Halterung in der Mitte des
Holzbalkens befindet



Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Schmieren Sie das Schraubengewinde
mit Seife ein



NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main
Ziehen sie die Schrauben nicht
zu fest und nur von Hand an




U

x5


6


Fixer le support de l'étagère
Regalhalter befestigen

De cette façon jusqu'à
Hier nach oben

**7**


Montage de la fixation du support de la TV
Klammer für TV-Halterung befestigen





9**Montage de la fixation de la TV**
TV-Klammer befestigen

Avant de serrer, assurez-vous que le boulon
est maintenu dans la position indiquée.
*Vor dem Anziehen stellen Sie bitte sicher, dass
der Riegel sich in der gezeigten Position befindet.*




10



Fixer la étagère
Regalboden befestigen



Ne serrez pas trop fort
Nicht überdrehen





x2




M6

O x2




Optional
Optional

Vérouiller l'inclinaison
Schloss gekippt



Pour ôter la TV
Herausnehmen des Fernsehgeräts



Ajustable
Verstellbar

