


www.avfgroup.com



467046 rev00



**45kg
99lbs**

**10kg
22lbs**

**Per Shelf
Por estante**



Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**

**+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)**

Index Índice

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Fitting the TV Brackets
Instalar los supports muraux

3 Connecting the Wall Brackets
Conexión de los soportes de pared

4 Assembling the Shelf and TV Support
Armado del estante y soporte de TV

5 Fitting the Wall Bracket
Fijando la Placa a la Pared

6 Fitting the Shelf Support
Adaptación del soporte del estante

7 Fitting the TV Support Bracket
Colocación de la ménsula del soporte de TV

8 Fitting the End Caps and Cable Management
Colocación de terminales y organizador de cables

9 Fitting the TV Bracket
Colocación del soporte de TV

10 Fitting the Shelf
Ajuste de la plataforma

11 Attach the TV
Coloque la TV

Retain all packaging in case the product needs to be returned.

Contents may vary from photography / illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.






Conservar todos los embalajes en caso de que tenga que devolver este producto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Tools Recommended
Herramientas recomendadas



Boxed Parts
Piezas en la Caja




G x2




A1



A2



E



B x2



D1




D2



I x2



F




C x2



H x8

Boxed Parts
Piezas en la Caja



J



M8

K




M8


L



M x2




N




M6

O x2




P x4



M6

Q x8




U x5



V x5

TV Screws, Reducers and Spacers
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV




R x4



S1 x12




S2 x4




M6

T1 x4




M6

T2 x4




M6

T3 x4




M8

T4 x4



M8

T5 x4




M8

T6 x4


1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



If width (X) is greater than 600 mm or height (Y) greater than 400 mm, **OR** if the distance from the bottom fixing holes to the bottom of your TV is more than 240 mm, **STOP** installation now and contact the customer helpline.

Si la anchura (X) es mayor que 600 mm o la altura de (Y) es mayor que 400 mm O si la distancia desde los orificios inferiores de fijación a la parte inferior del televisor es superior a 240 mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.



M6 = T₁/T₂/T₃


M8 = T₄/T₅/T₆

You are provided with 2 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 2.

Se le proporciona con 2 diámetros de tornillos de fijación para su TV : **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.

No Spacers
 Sin espaciadores


For TVs with flat / unobstructed back
 Para TVs con la parte posterior
 plana / sin obstáculos







Spacers
 Espaciadores

S1/S2


For TVs with irregular / obstructed back
 Para TVs con la parte posterior
 irregular / con obstáculos



WARNING / ADVERTENCIA





After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference.
 Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde
 para futura referencia.



Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
 Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo,
 reductor y espaciador.

3



Connecting the Wall Brackets Conexión de los soportes de pared




N

4

Assembling the Shelf and TV Support Armado del estante y soporte de TV




x2



P

x4



M6

10mm



Q

x8

5

Fitting the Wall Bracket Fijando la Placa a la Pared

Solid Wall
Pared sólida






Remove Dust from Hole
Elimine el polvo del agujero



Lubricate screw thread with soap
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano



U x5




V x5




5

Fitting the Wall Bracket Fijando la Placa a la Pared

Wood Stud
Viga de madera




Ensure bracket is in the centre of
the wood stud
*Asegúrese de que el soporte está
en el centro de la viga de madera*



Lubricate screw thread with soap
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
*NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano*




U x5

6


Fitting the Shelf Support Adaptación del soporte del estante


This way up
Por aquí hacia arriba




7




Fitting the TV Support Bracket Colocación de la ménsula del soporte de TV







Before tightening make sure the bolt is held in the position shown.
Antes de apretar, asegúrese de que el tornillo está sujeto en la posición mostrada.



10**Fitting the Shelf**
Ajuste de la plataforma**DO NOT** overtighten
No apriete demasiado**M6****O** x2**O**


11

Attach the TV
Coloque la TV




Optional
Opcional

Lock tilt
Cerradura de la
función de inclinación



To remove TV
Para quitar la TV



Adjustable
Ajustable

