






4 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

5 Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función de inclinación



English language / Langue Française / Idioma Español
467773 rev05



STOP Read through **ALL** instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRÊT Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
1-800 601 8450 (USA)

77lbs
35kg

1

Top
Haut
Parte Superior

B

U1_{x4}

T1_{x4}
M6 x 16mm

T2_{x4}
M6 x 30mm

T3_{x4}
M8 x 25mm

T4_{x4}
M8 x 45mm

T5_{x4}

T6_{x4}

T1/T2+U1
T3/T4

T1/T2+U1+T5/T6
T3/T4+T5/T6

2

UP

A

65mm (2 9/16")

W1_{x3}

W2_{x3}

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

Remove dust from hole
 Retirez la poussière du trou
 Elimine el polvo del agujero

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

! DO NOT overtighten
 Ne serrez pas trop fort
 No apriete demasiado

3 Connect the TV / Connecter le téléviseur / Conecte la TV

The diagram illustrates the third step of the installation process: connecting the TV to the wall mount. It shows the TV being attached to the wall mount using screws. Two circular callouts provide detailed views of the mounting brackets and screws. A warning icon (two people) is present in the top right corner.