




Prepare the Joint and Base / *Préparez le joint et la base* / Bereid het verbindingsstuk en de basis voor


Optional / *Optionnel* / Optioneel




Unscrew joint to adjust the height of the speaker stand.
Re-tighten after adjustment.
Dévissez le joint pour ajuster la hauteur du socle du haut-parleur.
Resserrez après l'ajustement.
Schroef het verbindingsstuk los om de hoogte van de luidsprekerhouder aan te passen
Na de aanpassing opnieuw vastschroeven



Nos emballages / produits peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr




Boxed Parts / *Pièces empaquetées* / Onderdelen in de verpakking



Tools Recommended / *Outils recommandés* / Aanbevolen gereedschap

TEAK80B



Read through all instructions before commencing installation.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.




Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

Ets Darty & Fils SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France

2


Prepare the Speaker Stands / Préparez les supports des haut-parleurs
/ Bereid de houders voor de luidsprekers voor



Place assembled joint onto the end of tube **B** and knock firmly on the carpet until fully seated.
*Placez le joint d'assemblage à l'extrémité du tube **B** et effectuez avec ce dernier des petits coups secs sur le sol jusqu'à ce qu'il soit totalement inséré.*
Plaats het gemonteerde verbindingstuk aan het einde van tube **B** en stamp stevig op de vloer totdat de montage compleet is


3

Connect the Tubes / Connectez les tubes
/ Zet de tubes in elkaar



4

Cable Management / Cache-câbles
/ Kabelbeheer



5

Fit the Speakers / Installez les haut-parleurs
/ Monteer de luidsprekers

