





1 Prepare las juntas y la base / Prepare o Encaixe e a Base


Opcional



Desenrosque la junta para ajustar la altura del soporte del altavoz
Vuelva a apretar después del ajuste
Desenrosque o encaixe para ajustar a altura do suporte do altifalante.
Voltar a apertar após o ajuste.




Piezas en la Caja / Peças embaldadas



Herramientas recomendadas / Ferramentas recomendadas

TEAK80B

4331605




STOP Leia as instruções antes de começar a instalação.

ALTO Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.

2


Prepare los soportes del altavoz / *Prepare os Suportes do Altifalante*



Coloque la junta en el extremo del tubo **B** y golpee firmemente en la alfombra hasta que esté completamente asentada.
*Coloque o encaixe montado na extremidade do tubo **B** e bata com firmeza no tapete até estar completamente assente.*


3

Conecte los tubos / *Ligue os Tubos*



4


Sistema guardacables / *Gestão de Cabos*



5

Coloque los altavoces / *Encaixe os Altifalantes*

Ajuste de la bocallave / *Fixação no Orifício*



Ajuste del orificio roscado / *Fixação no Orifício Enroscado*

