

2

Superior
Topo

Y

5075100150200

5075100150200

(mm)

Superior
Topo

T1x4

M4 x 16mm

T2x4

M5 x 16mm

T3x4

M6 x 16mm

T4x4

T5x4

X

TV

T1/T2/T3

T4

T5

TV

T1/T2/T3

T4

T5

TV

3

Superior / Topo

55mm (21/8")

12.5mm (1/2") Max

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

Ø8mm (5/16")

✓

X

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

3

50mm (2")

12.5mm (1/2") Min

X

Ø3mm (1/8")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera
Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

4

W1x2

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

3

Superior / Topo

55mm (21/8")

12.5mm (1/2") Max

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

Ø8mm (5/16")

✓

X

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

4

W1x2

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão