


468630 rev01



www.avfgroup.com

45kg
99lbs

STOP

Read through **ALL** instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.

**ARRETEZ
-VOUS**

Lisez **TOUTES** les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

ALTO

Lea **TODAS** las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER: **+44 (0) 333 320 0463 (UK)**

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: **1-800 667 0808 (USA)**

IMPORTANT INFORMATION!

We advise that before starting the assembly of this product that you familiarise yourself with the instructions and the parts list in this leaflet.

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces instructions et la liste des pièces détachées contenues dans ce document avant de commencer l'assemblage de ce produit.

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Le recomendamos que antes de comenzar el ensamble de este producto se familiarize con las instrucciones y la lista de partes en esta hoja informativa.

Do not's

Do not over tighten any part of this assembly.

Do not place hot or cold objects on to or close next to any glass surface unless the object is sufficiently insulated to prevent contact.

Do not strike the glass with hard or pointed items.

Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.

Do not use washing powders or other substances containing abrasives when cleaning the glass.

À ne pas faire

Ne serrez pas trop fort aucun des éléments de cet assemblage.

Ne placez aucun objet froid ou chaud sur ou à proximité de toute surface en verre à moins que celui-ci ne présente une isolation suffisante pour empêcher tout contact.

Ne frappez pas les surfaces en verre avec des objets lourds ou pointus.

Ne vous asseyez ni ne montez pas sur les surfaces horizontales en verre.

N'utilisez pas de poudre à récurer ou toute autre substance abrasive lorsque vous nettoierez les surfaces en verre car cela risquerait de provoquer des rayures.

No haga

No apriete demasiado ninguna de las piezas de este soporte.

No coloque objetos calientes o fríos en o cerca de cualquier superficie de vidrio, a menos que el objeto esté aislado para prevenir contacto directo.

No golpee el vidrio con artículos fuertes o punzantes.

No se siente o se pare en superficies de vidrio.

No use detergentes para lavar u otras sustancias que contengan abrasivos cuando esté limpiando el vidrio ya que estas pueden rayarlo.

Do's

Do use a damp cloth with diluted washing up liquid for cleaning the glass surfaces.

Check all nuts and bolts from time to time.

À faire

Utilisez un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle dilué pour le nettoyage des surfaces en verre.

Vérifiez tous les écrous et les boulons de temps à autre.

Si haga


Use un trapo suave con líquido diluido en agua para limpiar las supervicies de vidrio.

Compruebe todos los tornillos y tuercas de vez en cuando.

Maximum TV weight and shelf capacities

Poids maximal du téléviseur et capacité de charge de l'étagère

Máximo peso y capacidad del estante de TV




WARNING: Wherever possible distribute weight evenly.

AVERTISSEMENT: Répartissez le poids de manière uniforme lorsque cela est possible.


ADVERTENCIA: En la medida de lo posible distribuya el peso uniformemente.

Height and Colour Options
Options de hauteur et de couleur
Opciones de color y altura




400mm

Low
Faible
Bajo




475mm

Medium
Moyen
Medio




550mm


High
Haute
Alto




White
Blanc
Blanco



Oak
Chêne
Roble




Black
Noir
Negro




Walnut
Noyer
Nuez

Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja



Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas




T17
X1




4mm

T18
X1




M6

T1
X40




M6

T2
X4




M6

T3
X8




M6

T4
X4



M6

T5
X2




T6
X4



T7
X4



T8
X12




T9
X4



T10
X4



T11
X2




T12
X2



T13
X6




T14
X4




T14
X4



T15
X13




T16
X4




S
X5



1



2



3




M6

T1


X4




DO NOT fully tighten
Ne serrez pas à fond
 No ajuste completamente



4





DO NOT fully tighten
Ne serrez pas à fond
 No ajuste completamente





M6

T1

X6





5




DO NOT fully tighten
 Ne serrez pas à fond
 No ajuste completamente

6




T6
X4

7



Fully tighten all screws when frame is square and level.
Serrer à fond toutes les vis lorsque le cadre est à l'équerre et de niveau.



Apriete por completo todos los tornillos cuando el marco esté recto y nivelado.



M6


T1
X8

8




M6


T1
X8



Low
Faible
Bajo




Medium
Moyen
Medio




High
Haute
Alto



Each leg must be secured by two screws.
Chaque pied doit être fixé par deux vis.
Cada pata debe estar sujeta con dos tornillos.




Take care
Faire attention
Tenga cuidado



T16
X4




T10
X4





M6
T3
X4

60mm





9



T15
X13

T7
X4

10




T1
X8

T8
X8



11




You must fit both trim panels.
Vous devez adapter les deux panneaux de finition.
 Debes ajustar los dos paneles de recorte.



12






T14
X4







T14
X4





Support the doors when fitting the door stays.
Maintenir la porte durant la fixation de l'arrêt de porte.
Sostén las puertas al arreglar los retenedores de puerta.




Door Adjustment
Ajustement de la porte
Ajuste de la puerta





Change Colour Options
Changer les options de couleur
Cambiar las opciones de color



Remove trim panels and rotate to select preferred colour option.
Retirez les panneaux de finition et faites-les pivoter pour sélectionner l'option de couleur préférée.
Elimina los paneles de recorte y gira para seleccionar la opción de color preferido.




You must replace both trim panels.
Vous devez remplacer les deux panneaux de finition.
Debes reemplazar los dos paneles de recorte.

Change Height Options
Modifier les options de hauteur
Cambiar las opciones de altura




Remove all glass shelves before starting.
Retirez toutes les étagères en verre avant de commencer.
Extrae todas las estanterías de vidrio antes de empezar.


See Step 7 for Height Change Procedure.
Consulter l'étape 7 pour la procédure de changement de hauteur.
Véase el Paso 7 para el Procedimiento de cambio de altura.



Low
Faible
Bajo



Medium
Moyen
Medio



High
Haute
Alto